POWER OPTION FÜR WIN 2000/XP

Diese Relais-Karte kann USV-Signale für Windows NT4/2000/XP/2003 bereitstellen.

1. Verbinden Sie den RS232-Anschluss Ihres PC wie unten beschrieben mit der Relais-Karte.



- 2. Öffnen Sie Power Option im Kontrollpanell.
- 3. Klicken Sie auf die Registerkarte UPS, um die Signalpolarität einzustellen.
- 4. Wählen Sie **Positive** für **Power Fail**, **Low Battery** und **UPS Shutdown**.

Die 6 Ausgänge können entweder für 3 Computer mit je 2 Signalen (**Power Fail** und **Low Battery**) oder für 6 Computer mit je 1 Signal (**Power Fail** *oder* **Low Battery**) verwendet werden.

Hinweis: Um sicherzustellen, dass alle geschützten Computers dasselbe Erdpotenzial haben, muss ihr Stromversorgungskabel an dieselbe USV angeschlossen sein.

APPLIKATIONSBEISPIEL

Im Applikationsbeispiel werden die Standardeinstellungen verwendet. Beide DIP-Schalter (SW1 und SW2) stehen auf **OFF**.



- 1. Schließen Sie eine Spannungsversorgung an **Common** an.
- 2. Schließen Sie die Lampen an R1 bis R6 an.
- 3. Schließen Sie einen Schalter an den Eingang an.
- 4. Drücken Sie den Schalter für 3 Sekunden, um die USV herunterzufahren.



Programmierbare Relais I/O Karte

Benutzerhandbuch



18.11.2014 - All information and specifications are subject to change without prior notice

MERKMALE

Mit der Relais I/O-Karte können Unterbrechungsfreie Stromversorgungen (USV) verwaltet werden.

- 6 programmierbare Ausgänge zur Überwachung des Betriebsstatus der USV.
- Jeder Relaiskontakt kann als Öffner (normally closed) oder Schließer (normally open) definiert werden.
- Konfigurierbarer Abschaltverzögerungszeit.
- Konfigurierbarer Relais-Eingang zum Herunterfahren der USV oder zum Starten eines Batterietests.
- Bis zu 6 Computer können sicher heruntergefahren werden..

INTERNE VERSCHALTUNG



ÄUSSERE ANSCHLÜSSE



TECHNISCHE SPEZIFIKATION

Abmessungen	130 x 60 mm
Gewicht	200 g
Betriebstemperaturbereich	0 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	10 80%
Eingangsspannungsbereich	8 20 V _{DC}
Leistungsaufnahme	1,2 W
Ausgangskontakte	
Maximale DC-Spannung	24 V _{DC}
Maximale DC-Stromstärke	1 A
Eingangskontakt	
Maximale DC-Spannung	24 V _{DC}
Maximale DC-Stromstärke	10 mA

DIP-SCHALTER

	OFF	ON
SW1	Schließer (normally open) für Standardein- stellungen	Öffner (normally closed) für Standardeinstellun- gen
SW2	Standardeinstellungen	Kundenspezifische Einstellungen

PIN-BELEGUNG

Pin	Beschreibung
GND-R	Erde für Relais
Common	12 24 V _{DC}
Ausgänge (S	tandardeinstellungen)
R1	Summenalarm
R2	Fehler Stromversorgung
R3	Batterie niedrig
R4	Im Bypass-Modus
R5	Überlast
R6	Übertemperatur
Eingänge	
Тх	an PC senden; mit Sub-9, Pin 2 verbinden
Rx	vom PC erhalten; mit Sub-9, Pin 3 verbinden
GND-C	Erde für Tx und Rx

KARTE KONFIGURIEREN

Kommunikation einrichten

- 1. Verbinden Sie Tx mit Pin 2, Rx mit Pin 3 und GND-C mit Pin 5 des RS232-Anschluss.
- 2. Starten Sie HyperTerminal auf Ihrem Windows-PC und öffnen Sie den dazugehörigen COM-Port
- 3. Stellen Sie die folgenden Parameter ein:

Baud rate	2400
Data Bits	8
Parity	None
Stop Bit	1
Flow Control	None

Relais-Karte konfigurieren

Sie können die Standardeinstellungen ändern.

1. Drücken Sie ENTER, um das Hauptmenü der Relais-Karte zu öffnen.



Den Ausgängen Ereignisse zuweisen

Jedem Kontakt kann ein anderes Ereignis zugewiesen werden.

2. Geben Sie "1" ein, um die Alarmereignisse für R1 bis R6 zu konfigurieren.

```
+----+
| Customize Output Relay |
+----+
Relay Selected Event
[1]. Relay1: Summary Alarm
[2]. Relay2: Power Fail
[3]. Relay3: Battery Low
[4]. Relay3: Battery Low
[4]. Relay4: On Bypass
[5]. Relay5: Overload
[6] Relay5: Overload
[6] Relay6: Over Temperature
[0]. Back To Previous Menu
Please Enter Your Choice =>
```

- 3. Geben Sie die Nummer des Kontakts ein und wählen Sie das gewünschte Ereignis aus.
- 4. Nachdem Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, kehren Sie zum Hauptmenü zurück.

Eingang konfigurieren

Einstellmöglichkeiten:

Action	Shutdown (USV herunter- fahren) oder Test (Batterie- test starten)
Input Signal Confirm	Zeitdauer, für die das Signal anliegen muss, bevor die eingestellte Aktion ausge- führt wird.
Delay Before Shutdown	Zeitdauer, um die das Her- unterfahren nach Eingang des Befehls verzögert wird.

5. Geben Sie im Hauptmenü "2" ein, um das Einstellmenü für den Eingang zu öffnen.



6. Nehmen Sie gewünschten Änderungen vor und kehren Sie zum Hauptmenü zurück.

Relais-Kontakte konfigurieren

Einstellmöglichkeiten:

Für jeden Kontakt kann eingestellt werden, ob er als Öffner (normally closed) oder Schließer (normally open) arbeitet.

7. Geben Sie im Hauptmenü "3" ein, um das Einstellmenü für die Relais-Kontakte zu öffnen.

Relay	Select	ed Event
[1].Relay1:	Normal	Close
[2].Relay2:	Normal	0pen
[3].Relay3:	Normal	Close
[4].Relay4:	Normal	0pen
[5].Relay5:	Normal	Close
[6].Relay6:	Normal	0pen
[0].Back To	Previo	us Menu

8. Nehmen Sie gewünschten Änderungen vor und kehren Sie zum Hauptmenü zurück.

Konfiguration abschließen und speichern

- 9. Um das Programm zu beenden, klicken Sie zuerst "0".
 - → Das System fragt, ob die Einstellungen gespeichert werden sollen.

Geben Sie "Y" ein, um zu speichern oder "N", um zu beenden ohne zu speichern.

 Um Ihre Einstellungen zu aktivieren, stellen Sie den DIP-Schalter SW2 auf **ON**.