

The power behind competitiveness

# Модуль InsightPower SNMP IPv6 Delta для шкафов распределения питания (ШРП)

Руководство по эксплуатации



www.deltapowersolutions.com

## Сохраняйте данное руководство

В этом руководстве содержатся важные инструкции и предупреждения, которые следует соблюдать при установке, эксплуатации, хранении и обслуживании данного продукта. Несоблюдение этих инструкций и предупреждений приведет к аннулированию гарантии.

Авторское право 2013 компании Delta Electronics Inc. Все права защищены. Все права на данное руководство по эксплуатации (далее руководство), включая, но не ограничиваясь содержанием, информацией и числовыми значениями, являются исключительной собственностью компании Delta Electronics Inc. (далее Delta). Руководство может применяться только к эксплуатации или использованию данного продукта. Любая форма передачи, копирования, распространения, воспроизведения, изменения, перевода, изъятия или использования данного руководства, полностью или частично, запрещена без предварительного письменного разрешения компании Delta. Поскольку компания Delta непрерывно совершенствует и развивает свою продукцию, она оставляет за собой право в любое время вносить изменения в информацию, содержащуюся в настоящем руководстве, без обязательного уведомления каких-либо лиц о таких доработках или изменениях. Компания Delta приложит все возможные усилия для обеспечения точности и целостности этого руководства. Компания Delta отказывается от каких-либо видов или форм поручительства, гарантий или обязательств, выраженных прямо или косвенно, включая, но не ограничиваясь перечисленным, в отношении полноты, безукоризненности, точности, отсутствия нарушений, коммерческой пригодности или пригодности для конкретных целей данного руководства.

С	одержан	ие		
	Глава 1:	Важ	кная информация о безопасности	1
		1-1	Предупреждения	1
		1-2	Соответствие стандартам	1
	Глава 2	: Вве	едение	2
		2-1	Описание продукта	2
		2-2	Особенности	2
		2-3	Комплект поставки	3
		2-4	Устройства связи и управления	4
	Глава 3	: Уст	ановка	7
	Глава 4	: Hac	стройки системы	8
		4-1	Настройка через веб-интерфейс модуля InsightPower SNMP IPv6 для ШРП	8
		4-2	Настройка с помощью EzSetting	10
		4-3	Настройка через Telnet	11
		4-4	Настройка через СОМ-порт	12
		4-5	Настройка в консольном режиме	14
	Глава 5	: Веб для	б-интерфейс модуля InsightPower SNMP IPv6 ı ШРП	21
		 5-1	Device (устройство)	22
		<b>5-1-</b> 1	Status (Состояние)	22
			Information (Информация)	24
			System (Система)	25
			Primary (Первичные данные)	26
			Secondary (Вторичные данные)	27
			Panel (Панель управления)	28
		5-1-2	2 Data Log (Журнал данных)	28
		5-1-3	3 Environment (Условия окружающей среды)	29
		5-1-4	l Configuration (Конфигурация)	30
			Connection (Связь)	30
			Data Log (Журнал данных)	30
		<b>Б</b> 0	епунопшень (условия окружающей среды)	3U
		J-∠	System (Chillema)	31 24
		<b>U-</b> Z-1	меню User Manager	<b>3</b> 1 21
			TCP/ IP	



Web (Сеть)	33
Console (Консоль)	34
FTP	35
Time Server (Сервер времени)	35
Syslog (Системный журнал)	36
Batch Configuration (Пакетное конфигурирование)	36
Upgrade (Обновление)	38
5-2-2 Notification (Уведомление)	38
SNMP Access (Доступ к SNMP)	38
SNMPv3 USM (Диспетчер пользователей SNMPv3 USM)	39
SNMP Trap (SNMP ловушка)	40
Mail Server (Почтовый сервер)	41
Event Level (Уровень события)	42
5-2-3 History (записи действий пользователя или системы)	43
Глава 6 : Обновление встроенного ПО SNMP-устройств	44
Глава 7 : Устранение неисправностей	47
Приложение А: Характеристики	54
	55
приложение Б. Гарантия	55

## Глава 1: Важная информация о безопасности

### 1-1 Предупреждения

- Модуль InsightPower SNMP IPv6 для ШРП, именуемый далее SNMP IPv6, предназначен для работы с ШРП (шкафы распределения питания). Он должен быть установлен в слот SNMP ШРП.
- Запрещается устанавливать и эксплуатировать данное устройство в присутствии легковоспламеняющихся веществ.
- Не пытайтесь разобрать данное устройство.
- Не пытайтесь выполнять внутренние изменения в данном модуле.
- Не пытайтесь ремонтировать или заменять его внутренние компоненты. Когда потребуется ремонт, обратитесь по всем услугам к своему локальному дилеру или сервисному персоналу.
- Не допускайте попадания в модуль каких-либо посторонних предметов или жидкостей.
- При установке и эксплуатации модуля соблюдайте указания данного руководства.
- Не воспроизводите включенный в комплект компакт-диск на обычном лазерном проигрывателе. Это может вызвать громкий шум и привести к необратимой потере слуха.

### 1-2 Соответствие стандартам

- EN 55022: 2006 + А1: 2007, класс А EN 61000-3-3: 1995+А1: 2001+А2: 2005
   EN 55024: 1998 + А1: 2001 + А2: 2003 IEC 61000-4-2: 1995+А1: 1998+А2: 2000 IEC 61000-4-3: 2006 IEC 61000-4-4: 2004
  - IEC 61000-4-5: 2005
  - IEC 61000-4-6: 2007
  - IEC 61000-4-8: 1993+A1: 2000
  - IEC 61000-4-11: 2004



## Глава 2: Введение

### 2-1 Описание продукта

Модуль InsightPower SNMP IPv6 для ШРП — это интеллектуальное устройство, служащее интерфейсом между ШРП и сетью. Он обменивается данными с ШРП для получения данных, параметров и информации о состоянии системы, панели управления и распределительных сетей. Благодаря удобному для пользователя вебинтерфейсу постоянного мониторинга и управления можно легко управлять ШРП и SNMP IPv6. Модуль поддерживает широкий диапазон стандартных протоколов, включая SNMPv3, HTTP, SFTP и Telnet.

### 2-2 Особенности

#### • Дистанционное управление и мониторинг

Управление ШРП с рабочих станций, подключенных к сети.

#### • Полная поддержка протоколов

Включая HTTP, HTTPS, SNMPv3, FTP, SFTP и Telnet.

#### • Совместим с датчиком EnviroProbe

Отлично работает с датчиком Delta EnviroProbe (продается отдельно) для определения температуры окружающей среды и состояния сухого контакта.

#### • Поддержка шифрованных подключений

Включая HTTPS, SSH, SFTP и SNMPv3 для повышения безопасности передачи данных.

#### • Полный журнал событий и данных

Демонстрация и отслеживание состояния системы ШРП, сетевых данных и событий.

#### • Поддержка протокола IPv6

IPv6 Ready Logo Phase 2 (Логотип совместимости с IPv6 фаза 2, идентификатор логотипа 02-С-000624)

#### Другие функции и поддерживаемые протоколы:

- Извещение пользователя посредством SNMP ловушек и по электронной почте
- Сетевой протокол времени
- BOOTP/ DHCP

Модуль InsightPower SNMP IPv6 для распределителей питания 2

- Регистрационное имя и локальная аутентификация в RADIUS (Службе идентификации удаленных пользователей)
- Удаленное управление журналом событий системы

### 2-3 Комплект поставки

Внимательно проверьте модуль SNMP IPv6 и аксессуары в комплекте. Свяжитесь с местным дилером, если какой-либо компонент отсутствует или поврежден. В случае возврата любого компонента по любой причине, убедитесь, что они тщательно запакованы с использованием оригинальных упаковочных материалов.





## 2-4 Устройства связи и управления

Модуль SNMP IPv6 оборудован сетевым портом, COM-портом, светодиодными индикаторами, кнопкой перезагрузки и DIP-переключателями. См. таблицу ниже.

#### Вид сверху:



#### Вид спереди:



N⁰	Элемент	Описание
0	Сетевой порт	Для подключения к сети.
0	Консольный (COM)-порт	<ol> <li>Подключение к рабочей станции через прилагающийся кабель RJ45 - DB9.</li> <li>Подключение к датчику EnviroProbe (опция).</li> </ol>
8	Кнопка перезагрузки	Перезагрузка SNMP IPv6. Перезагрузка не влияет на работу ШРП.

N⁰	Элемент	Описание
4	Светодиодные индикаторы	Когда модуль SNMP IPv6 выполняет инициализацию или обновляет встроенное ПО, два светодиодных индикатора мигают одновременно, показывая состояние модуля. См. далее:
		<ul> <li>Быстрое одновременное мигание (каждые 50 мс): выполняется инициализация или обновление встроенного ПО.</li> </ul>
		<ul> <li>Медленное одновременное мигание (каждые 500 мс): сбой инициализации.</li> </ul>
		ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ЗАПРЕЩАЕТСЯ снимать модуль SNMP IPv6 или отключать входное питание ШРП во время инициализации или обновления встроенного ПО! Это может привести к потере данных или повреждению модуля SNMP IPv6.
		Зеленый светодиодный индикатор показывает состояние подключения к сети:
		<ul> <li>Горит: сетевое подключение установлено, и адрес IPv4 можно использовать.</li> </ul>
		• Не горит: модуль не подключен к сети.
		• <b>Медленно мигает</b> (каждые 500 мс): неверный IP адрес.
		Желтый светодиодный индикатор показывает состояние соединения между SNMP IPv6 и ШРП:
		• Быстро мигает (каждые 50 мс): есть соединение с ШРП.

• Медленно мигает (каждые 500 мс): соединения с ШРП нет.



Nº	Элемент	Описание					
6	DIP- переключатели	Настройка рабочих режимов					
		DIP- переклю- чатели	Режим работы	Описание			
		1 2 ON 1	Нормальный режим	Модуль SNMP IPv6 соединяется с ШРП.			
		1 2 ON J	Режим ретрансляции	Модуль SNMP IPv6 не контролирует ШРП, но использует его СОМ- порт для подключения ШРП к рабочей станции по протоколу Modbus (скорость передачи: 9600 бит/с).			
		1 2 ON∔	Режим поддержки датчика Enviro-Probe	Модуль SNMP IPv6 соединяется с ШРП и датчиком EnviroProbe.			
		1 2 ON 1	Режим настройки	Настройка модуля SNMP IPv6 через COM-порт. См. <i>раздел</i> <b>4-4 Настройка через</b> <b>СОМ-порт.</b>			



## Глава 3: Установка

- Для установки модуля SNMP IPv6, следуйте приведенным ниже инструкциям.
- Шаг 1 Открутите два винта и снимите крышку слота SNMP.



ПРИМЕЧАНИЕ

Расположение винтов может различаться в зависимости от моделей ШРП.

Шаг 2 Найдите направляющие в SNMP-слоте. Вставьте модуль SNMP IPv6 в слот SNMP.



Шаг 3 Из комплекта аксессуаров, выберите крышку с нужным расположением отверстий для винтов слота SNMP ШРП и прикрутите ее ранее снятыми винтами.





## Глава 4 : Настройки системы

Существует несколько способов настройки SNMP IPv6. Если у вас есть доступ к сети, возможны следующие способы:

- Настройка через веб-интерфейс: Веб-интерфейс модуля InsightPower SNMP IPv6 для ШРП (InsightPower SNMP IPv6 for PDC Web) предлагает комплексную систему управления и контроля. См. Главу 5: Веб-интерфейс модуля InsightPower SNMP IPv6 для ШРП
- Настройка с помощью программы **EzSetting**: Используйте прилагаемую программу EzSetting для быстрой настройки модуля SNMP IPv6. См. раздел **4-2** *Настройка с помощью программы EzSetting*.
- Режим Telnet: Настройте SNMP IPv6 в консольном режиме. См. раздел 4-3 Настройка через Telnet.

Вышеуказанные способы требуют сетевого подключения. Если оно недоступно, используйте прямое соединение СОМ-порта для настройки модуля SNMP IPv6. См. раздел *4-4 Настройка через СОМ-порт.* 

## ПРИМЕЧАНИЕ

- 1. После первого входа в систему, настоятельно рекомендуется изменить учетную запись и пароль, чтобы обеспечить безопасность системы.
- Если к вашей сети подключено несколько модулей SNMP IPv6, настоятельно рекомендуется изменить имя узла, присваиваемое модулю по умолчанию, чтобы избежать конфликта имен. Кроме того, рекомендуется отключить BOOTP/ DHCP и вручную назначить модулю SNMP IPv6 допустимый статический IP адрес.

# 4-1 Настройка через веб-интерфейс модуля InsightPower SNMP IPv6 для ШРП

Для настройки SNMP IPv6 через веб-браузер, следуйте приведенным ниже инструкциям:

Шаг 1 Подключите сетевой порт SNMP IPv6 к сети кабелем CAT5. Запустите веббраузер. Введите в поле ввода адресов установленное по умолчанию имя узла InsightPower или IP адрес 192.168.1.100. Если соединение не устанавливается, см. *Главу 7: Устранение неисправностей, Q6*. ПРИМЕЧАНИЕ 🗲

Если вы ранее изменили имя узла или IP адрес этого модуля, введите соответствующее имя или адрес.

- Шаг 2 Войдите в систему как администратор (учетная запись и пароль по умолчанию: admin/ password, с учетом регистра).
- Шаг 3 Выберите предпочтительный язык отображения (по умолчанию: английский) из выпадающего меню в верхней правой части страницы. SNMP IPv6 запомнит ваше языковое предпочтение. В дальнейших инструкциях считается, что выбран английский.
- Шаг 4 Щелкните пункты System → Administration → User Manager. Администрирование учетных записей и паролей выполняется через меню "Local Authentication". Предусмотрены следующие уровни доступа для разных типов учетных записей:
  - 1) Administrator (Администратор): возможность изменения всех настроек.
  - 2) **Device Manager** (Менеджер устройства): возможность изменения настроек, относящихся к устройству.
  - 3) **Read Only User** (Пользователь с правом чтения): возможность просмотра установленных настроек без права вносить изменения.

Разрешение на доступ пользователей из других локальных сетей устанавливается вручную. Если необходимо блокировать попытки входа через внешние соединения, установите настройку Only in This LAN (Только в этой ЛВС). В противном случае установите настройку Allow Any (Регистрация через внешние соединения разрешена).

- Шаг 5 Щелкните пункты System → Administration → TCP/IP, чтобы задать имя узла (Host Name), IP адрес (IP address), маску подсети (Subnet Mask) и IP адрес шлюза (Gateway IP) для модуля SNMP IPv6.
- Шаг 6 Щелкните Time Server, чтобы вручную задать системное время и дату или разрешить автоматическую синхронизацию SNMP IPv6 с сервером времени.

ПРИМЕЧАНИЕ

 $\mathbf{D}$ 

Для завершения настройки модуля см. Главу 5: Веб-интерфейс модуля InsightPower SNMP IPv6 для ШРП



## 4-2 Настройка с помощью EzSetting

Использование программы EzSetting (совместима с Windows 2000/ 2003/ 2008/ XP/ Vista/ 7), записанной на прилагающемся компакт-диске – это один из простых способов настроить модуль SNMP IPv6 и обновить встроенное ПО на устройствах SNMP. Следуйте указаниям, приведенным ниже:

- Шаг 1 Подключите сетевой порт SNMP IPv6 к сети кабелем CAT5.
- Шаг 2 Убедитесь, что оба DIP-переключателя SNMP IPv6 установлены в положение OFF (нормальный режим), чтобы разрешить связь с сетью. Убедитесь, что рабочая станция и модуль SNMP IPv6 подключены к одной и той же локальной сети.
- Шаг 3 Вставьте прилагающийся компакт-диск в дисковод. Запустите программу EzSetting из корневого каталога.
- Шаг 4 Щелкните команду Discover (найти), чтобы найти все доступные SNMPустройства в данной локальной сети. На экране появится список устройств.

🖓 Insig)	tPower EzSetting	v2.0.6						
	Press "Discover" Then select one before to do that "Configuration" is networking servi "Upgrade" buttor the single selects	button to search a of device in the "Dri t please provide the s used to setup the ces n is used to load th ed device. (Ignore I	II of the SNMP evice List" whi e account name IP address, n e device firmw the checkbox)	devices in the you would e and passwert and passwert etmask, enaited ware file then the then the stress of the	ne LAN. I like to coni ord by pres ble or disab transmit it	Qiscover figure or upgrade it sing the "Modify" bu le Configuration to Upgrade	. But utton.	LAN 172.16.186.104 Subnet: 172.16.186.0 IPv4 Mask / IPv6 Prefix length: 255.255.254.0
	List ddress 172.016.186.161 172.016.186.235 172.016.186.053 172.016.185.136 172.016.186.132	Host Name EMS1 PDU1 PDU2 INSIGHTPOW	Account	Password ???????? ???????? ???????? ???????? ????	Version 01.11.02 01.11.0g 01.11.0g 01.11.0g 01.11.0e 1.16h	Model/Product EMS2000000 PDU1113 PDU1113 GES203NH20098 GES-102R1120	00 00 00 00	Add Add an new item of SNMP device to the Device List manually. Modify Set the account and password for the selected device. Remove Remove the selected device from the Device List.
S	Please mark the "Batch Upgrade"	select All checkbox of the de button to upgrade	evices which a all of the mar	re listed in ti ked devices	ne Device Li sequentially	st then press the		Batch Upgrade

#### ПРИМЕЧАНИЕ

- S
- 1. Если вы хотите найти SNMP-устройства в других доменах, измените Subnet (название подсети) и IPv4/ IPv6 Prefix Length (длину префикса) и затем щелкните Discover(найти).
- 2. Если найти нужный модуль SNMP IPv6 не удается, проверьте сетевой порт UDP 3456 на вашей рабочей станции. Убедитесь, что он открыт.
- Шаг 5 Выберите в Device List (списке устройств) модуль SNMP IPv6, настройки которого вы хотите изменить. Щелкните **Modify** (изменить), чтобы ввести свою учетную запись администратора и пароль (по умолчанию: admin/ password, с учетом регистра).

IP & Account		
SNIMP Device Ad	dress	
IP Address:	172 . 16 . 1	76 . 150
	Administrator Acco	punt
Account:	admin	Default: admin
Password :	*****	Default: password
	ОК	

Шаг 6 Щелкните Configuration (Настройка) и задайте необходимые сетевые параметры.

Configuration	
System Identification	System Configuration
*Host Name(NetBIOS): IP2	*IP Address: 172 . 16 . 186 . 234
System Contactor:	*Subnet Mask: 255 . 255 . 254 . 0
System Location:	Gateway IP: 172 . 16 . 186 . 254
Date/Time	DNS IP: 172 . 16 . 176 . 188
⊙ *SNTP OManual	BOOTP/DHCP Client: O Enable
Time Zone: GMT+08 Beijing, Taipei	HTTP Server: <ul> <li>Enable</li> <li>Disable</li> </ul>
*1st Time Server Name or IP: 172.16.186.116	Telnet Server: <ul> <li>Enable</li> <li>Disable</li> </ul>
2nd Time Server Name or IP:	HTTP Server Port: 80
Set Current Time: Date 07/26/2006 (MIM/DD/YYYY)	Telnet Server Port: 23
Time 12:00:00 (hh:mm:ss)	User Limitation
	Administrator: 💿 In The LAN O Allow Any
Reset to Default	Device Manager: <ul> <li>In The LAN</li> <li>Allow Any</li> </ul>
It is recommended to provide a static "IP Address" and disable the "BOOTP/DHCP Client" option.	Read Only User: <ul> <li>In The LAN</li> <li>Allow Any</li> </ul>
If it is the first time to configure your InsightPower device, p given a "Time Server" for the device throught "SNTP" protoc	loace accign an unique name in the "Heet Name" field and cel if possible.

## ПРИМЕЧАНИЕ

См. Главу 5: Веб-интерфейс модуля InsightPower SNMP IPv6 для ШРП для всех настроек.

### 4-3 Настройка через Telnet

- Шаг 1 Подключите сетевой порт SNMP IPv6 к сети кабелем CAT5.
- Шаг 2 Подключите рабочую станцию (Windows или Linux) к той же локальной сети, к которой подключен SNMP IPv6.
- Шаг 3 Для Windows, запустите режим командной строки DOS (Start → Run → набрать cmd и нажать Enter). В случае OC Linux запустите консоль.



- Шаг 4 Введите команду: telnet InsightPower или telnet IP address, чтобы инициировать telnet-соединение с модулем SNMP IPv6.
- Шаг 5 Когда соединение установлено, введите учетную запись администратора и пароль (по умолчанию: admin/ password, с учетом регистра). На экране откроется главное меню. Подробнее см. раздел 4-5 Настройка в консольном режиме.

## ПРИМЕЧАНИЕ

- 1. SNMP IPv6 автоматически разрывает неиспользуемое соединение через 60 секунд.
- 2. См. *Главу 5. Веб-интерфейс модуля InsightPower SNMP IPv6 для ШРП* для всех настроек.

## 4-4 Настройка через СОМ-порт

Если сетевое соединение вам недоступно, настройки модуля SNMP IPv6 можно ввести через COM-порт. Следуйте приведенным ниже инструкциям:

П <b>РИМЕ</b> Если найди	<b>ЧАНИЕ</b> ваша станция те в руководств	использует е пользовате	не Wir еля ваше	ndows, ей ОС и	а 1нст	иную опера⊔ рукции для кл	ионную сі іиента Teln	истему, et.
Шаг 1	Подключите прилагающим	СОМ-порт ися кабелем	SNMP RJ45 - D	IPv6 B9.	к	СОМ-порту	рабочей	станции

- Шаг 2 Убедитесь, что оба DIP-переключателя SNMP IPv6 установлены в положение OFF (нормальный режим).
- Шаг 3 Для Windows 2000, 2003, 2008 и XP перейдите в меню Start  $\rightarrow$  Programs  $\rightarrow$  Accessories  $\rightarrow$  Communications и выберите HyperTerminal.

## ПРИМЕЧАНИЕ

В Windows Vista и более поздних версиях программа HyperTerminal была удалена корпорацией Microsoft.

Если ваша операционная система не включает данную программу, то есть бесплатный вариант

Telnet/SSH client PuTTY можно загрузить с http://www.putty.org.

Шаг 4 Введите имя, выберите иконку для соединения и нажмите OK. В выпадающем меню Connect using выберите COM-порт, к которому подключен модуль SNMP IPv6.

Connect To		? X
222		
Enter details for	the phone number	that you want to dial:
Country/region:	Taiwan (886)	Ŧ
Enter the area o	ode without the lo	ng-distance prefix.
Ar <u>e</u> a code:	06	
Phone number:		
Connect using:	COM3	•
	Configure	
Detect Carrie	er Loss Iregion code and a sy	rea code
	OK	Cancel

Шаг 5 Щелкните Configure и задайте параметры СОМ-порта, как показано ниже:

Port Settings	
Bits per second: 2400	•
Data bits: 8	•
Perity: None	•
Stop bits: 1	-
Elow control: None	
	Bestore Defaults
ок са	ocel Apply

Шаг 6 Нажмите ОК для продолжения. Установите оба DIP-переключателя модуля SNMP IPv6 в положение ON(режим настройки). HyperTerminal автоматически выполнит соединение с SNMP IPv6. Если соединение не устанавливается, щелкните иконку с изображением телефона на панели инструментов. Когда соединение установлено, введите учетную запись администратора и пароль (по умолчанию: admin/password, с учетом регистра). После регистрации, на экране появится главное меню. Подробнее см. раздел 4-5 Настройка в консольном режиме.



## 4-5 Настройка в консольном режиме

SNMP IPv6 можно настраивать в консольном режиме с помощью Telnet/ SSH клиентов, таких как HyperTerminal и PuTTy. В настоящем разделе приводится описание и значение по умолчанию для каждой из настроек.



0

### Главное меню (Main Menu)



#### Меню User Manager

+=====+
User Manager
+======================================
RADIUS
[1].RADIUS Auth: Disable
[2].Server:
[3].Secret:
[4].Port: 1812
Local Auth
Administrator
[5].Account: admin
[6].Password: *******
[7].Limitation: Only in This LAN
Device Manager
[8].Account: device
[9].Password: *******
[a].Limitation: Only in This LAN
Read Only User
[b].Account: user
[c].Password: *******
[d].Limitation: Allow Any
[0].Back To Previous Menu
Please Enter Your Choice =>

Nº	Элемент	Описание	По умолчанию
[1]	RADIUS Auth	Разрешение аутентификации по протоколу RADIUS	Disable (запрещен)
[2]	Server	Имя RADIUS-сервера	

Nº	Элемент	Описание	По умолчанию
[3]	Secret	Секретный ключ для RADIUS	
[4]	Port	Номер порта RADIUS	1812
[5]	Administrator Account	Принимаемые по умолчанию	admin
[6]	Administrator Password	администратора (с учетом регистра)	password
[7]	Administrator Limitation	Ограничение зоны действия учетной записи администратора.	Only in This LAN (только в данной ЛВС)
[8]	Device Manager Account	Принимаемые по умолчанию	device
[9]	Device Manager Password	учетная запись и пароль (с учетом регистра) менеджера устройства (Device Manager). Данная учетная запись позволяет менять только настройки, относящиеся к данному устройству.	password
[a]	Device Manager Limitation	Ограничение зоны действия учетной записи менеджера устройства.	Only in This LAN (только в данной ЛВС)
[b]	Read Only User Account	Принимаемые по умолчанию	user
[c]	Read Only User Password	учетом регистра) пользователя с правом чтения. Данная учетная запись дает возможность просмотра установленных настроек без права вносить изменения.	1812нанию ь омadminраsswordствияOnly in This LAN (только в данной ЛВС)нанию ь (с тжера надег).deviceкера надег).deviceко я кpasswordствия кераOnly in This LAN (только в данной ЛВС)ко разswordpasswordствия кераOnly in This LAN (только в данной ЛВС)ко разswordpasswordствия кераOnly in This LAN (только в данной ЛВС)нанию ь (с в (с к ть ных ситьuserанию разswordpasswordканию ь (с м ть ных ситьAllow Any (регистрация через внешние соединения разрешена)
[d]	Read Only User Limitation	Ограничение зоны действия учетной записи пользователя с правом чтения.	Allow Any (регистрация через внешние соединения разрешена)



## TCP/IP Setting (Настройки TCP/IP)

۲

+	==+
TCP/IP Setting	1
+	==+
[1].IPv4 Address:	192.168.001.100
<pre>[2].IPv4 Subnet Mask:</pre>	255.255.255.000
[3].IPv4 Gateway IP:	192.168.001.254
[4].IPv4 DNS or WINS IP	:192.168.001.001
<pre>[5].DHCPv4 Client:</pre>	Enable
[6].IPv6 Address:	fe80::230:abff:fe25:900
[7].IPv6 Prefix Length:	64
[8].IPv6 Gateway IP:	::
[9].IPv6 DNS IP:	::
[a].DHCPv6:	Enable
[b].Host Name(NetBIOS):	INSIGHTPOWER
[c].System Contact:	
[d].System Location:	
[e].Auto-Negotiation:	Enable
[f].Speed:	100M
[g].Duplex:	Full
[i].Telnet Idle Time:	60 Seconds
[0].Back To Previous Me	nu

Please Enter Your Choice =>

Nº	Элемент	Описание	По умолчанию
[1]	IPv4 Address	Адрес IPv4.	192.168.001.100
[2]	IPv4 Subnet Mask	Настройка маски подсети IPv4	255.255.255.000
[3]	IPv4 Gateway IP	IP сетевого шлюза IPv4	192.168.001.254
[4]	IPv4 DNS или WINS IP	IP сервера доменных имен IPv4 или WINS.	192.168.001.001
[5]	DHCPv4 Client	Разрешение/запрет протокола DHCPv4.	Enable (разрешен)
[6]	IPv6 Address	Адрес IPv6.	
[7]	IPv6 Prefix Length	Длина префикса IP∨6.	
[8]	IPv6 Gateway IP	IP адрес сетевого шлюза IPv6.	
[9]	IPv6 DNS IP	IP адрес сервера доменных имен IPv6.	
[a]	DHCPv6	Разрешение/запрет протокола DHCPv6.	Enable (разрешен)

Nº	Элемент	Описание	По умолчанию
[b]	Host Name (NetBIOS)	Имя узла для SNMP IPv6.	INSIGHTPOWER
[c]	System Contact	Информация о контактном лице системы.	
[d]	System Location	Информация о местоположении системы.	
[e]	Auto-Negotiation	Автоматическое согласование скорости передачи (10 / 100 Мб/с) разрешено/запрещено	Enable (разрешен)
[f]		Если автоматическое согласование (Auto-Negotiation) запрещено, можно задать скорость передачи.	100M
[g]		Если автоматическое согласование запрещено, можно задать дуплексный режим.	Full (полный дуплекс)
[i]		Установка времени таймаута Telnet.	60 секунд



## Network Parameter (Параметры сети)

4	•
Network Parameter	•   +
<pre>[1].HTTP Server: [2].HTTPS Server: [3].Telnet Server: [4].SSH/SFTP Server: [5].FTP Server: [6].Syslog: [7].HTTP Server Port: [8].HTTPS Server Port: [8].HTTPS Server Port: [9].Telnet Server Port: [1].SSH Server Port: [2].Syslog Server1: [2].Syslog Server1: [3].Syslog Server2: [4].Syslog Server3: [5].Syslog Server4: [3].SNMP Get,Set Port: 1 [0].Back To Previous Menu</pre>	Enable Enable Enable Enable Disable 80 443 23 22 21
Please Enter Your Choice	->

Nº	Элемент	Описание	По умолчанию	
[1]	HTTP Server	Разрешение/запрет протокола НТТР.	Enable (разрешен)	
[2]	HTTPS Server	Разрешение/запрет протокола HTTPS.	Enable (разрешен)	
[3]	Telnet Server	Разрешение/запрет протокола Telnet.	Enable (разрешен)	
[4]	SSH/ SFTP Server	Разрешение/запрет протоколов SSH/ SFTP.	Enable (разрешен)	
[5]	FTP Server	Разрешение/запрет протокола FTP.	Disable (запрещен)	
[6]	Syslog	Разрешение/запрет дистанционного управления системным журналом.	Disable (запрещен)	
[7]	HTTP Server Port	Сетевой порт HTTPS.	80	
[8]	HTTPS Server Port	Сетевой порт HTTPS.	443	
[9]	Telnet Server Port	Сетевой порт Telnet.	23	
[a]	SSH Server Port	Сетевой порт SSH.	22	
[b]	FTP Server Port	Сетевой порт FTP.	21	
[c]	Syslog Server 1	Имя хоста удаленного системного журнала сервера 1.		
[d]	Syslog Server 2	Имя хоста удаленного системного журнала сервера 2.		

Nº	Элемент	Описание	По умолчанию
[e]	Syslog Server 3	Имя хоста удаленного системного журнала сервера 3.	
[f]	Syslog Server 4	Имя хоста удаленного системного журнала сервера 4.	
[g]	SNMP Get, Set Port	Сетевой порт SNMP.	161

#### Time Server (Сервер времени)

Вы можете вручную задать для SNMP IPv6 системное время и дату или разрешить автоматическую синхронизацию с сервером времени. SNMP IPv6, Windows XP и более поздние версии поддерживают протокол SNTP (простой протокол сетевого времени). Если на вашей рабочей станции нужно запустить службу сервера времени, обратитесь к *Главе 7: Устранение неисправностей, Q1.* 

+	+
Time Server	
[1].Time Selection:	SNTP
[2].Time Zone:	+0 hr
[3].1st Time Server:	POOL.NTP.ORG
[4].2nd Time Server:	
<pre>[5].Manual Date:</pre>	01/01/2000 (MM/DD/YYYY)
[6].Manual Time:	00:00:00 (hh:mm:ss)
[0].Back To Previous	Menu
Please Enter Your Cho	vice =>

Nº	Элемент	Описание	По умолчанию
[1]	Time Selection	Настройка времени – SNTP или ручная	SNTP
[2]	Time Zone	Выбор часового пояса	+0 hr (ч)
[3]	1 <sup>st</sup> Time Server	Первый сервер времени для SNTP	POOL.NTP.ORG
[4]	2 <sup>nd</sup> Time Server	Второй сервер времени для SNTP	
[5]	Manual Date	Ручная установка даты	01/01/2000
[6]	Manual Time	Ручная установка времени.	00:00:00

## Soft Restart (Мягкая перезагрузка)

Перезагрузка SNMP IPv6. Это не повлияет на работу ШРП.



 $\bigcirc$ 

#### Default Reset

Загрузка заводских настроек.





## **Exit Without Saving**

Выход без сохранения изменений.



### Save and Exit

Выход с сохранением изменений.

## Глава 5: Веб-интерфейс модуля InsightPower SNMP IPv6 для ШРП

Для настройки модуля SNMP IPv6 через веб-интерфейс InsightPower SNMP IPv6 for PDC Web, следуйте приведенным ниже шагам:

- Шаг 1 Убедитесь, что SNMP IPv6 подключен к локальной сети. Подключите сетевой порт SNMP IPv6 к сети кабелем CAT5.
- Шаг 2 Запустите веб-браузер. Введите в поле ввода адресов имя узла SNMP IPv6 http:/insightPower/ или IP адрес. Для шифрованного соединения введите https://InsightPower/ или https://192.168.1.100/.
- Шаг 3 После установления соединения, открывается страница входа в систему. Введите вашу учетную запись и пароль (по умолчанию: admin/ password).

100/	
InsightPower SNMP IPv6 for PDC Login	
ANELTA	
User Name :	
Password :	
Sile IP: 172.16.186.82	
and fully a real to prove reason and a sub-	
	100/ InsightPower SNMP IPv6 for PDC Login User Name : Password : Site IP: 172.10.109.02 Copyright © 2011 Deta Electronics, Inc. All Rights Reserved.

ПРИМЕЧАНИЕ

- 1. Если вы ранее изменили имя узла или IP адрес этого модуля, введите соответствующее имя или адрес.
- 2. Если страница входа в систему открывается, но войти не удается, несмотря на ввод верной учетной записи и пароля, необходимо изменить дополнительные настройки сети. Причина может быть в том, что ваш компьютер и модуль SNMP IPv6 зарегистрированы в разных подсетях. Для решения проблемы см. Главу 7: Устранение неисправностей, Q3.
- 3. SNMP IPv6 автоматически разрывает неиспользуемое соединение через 30 минут.



## 5-1 Device (устройство)

На этой странице проверьте состояние и параметры системы ШРП. Эта страница автоматически обновляется каждые 10 секунд. Нажмите **Reload** для обновления вручную. При щелчке на иконку **с**отображается боковое выдвижное окно, которое предоставляет дополнительные сведения. Нажмите **Close** - боковое выдвижное окно исчезнет.

Для изменения параметра, выберите из выпадающего меню или просто щелкните элемент. Введите новое значение в текстовом поле и нажмите **Submit** для активации.

C 🔂 http://19	92.168.1.100/							
	/		InsightPov	ver SNMP	Pv6 for PD	C Web	🙆 Hom	e 🔄 Logout En
BELIA n	e power behind com	petitiveness						Wed 10/05/2011 P
vice System	0.11							
tus Data Lo	environ	ment	Configuration					
Information	System	Primary	Secondary	Panel 1 Par	net 2			
System Statu	15 🖬							Reload
Main Panel 1 Panel 2						والتبسيع والمصيب		
Xi	X2	HT	VL	VU	L1	L2	L3	GF
DSP	F	RAM	EPO		REPO	S	0	LCM
🕨 Status 📔								
Primary	UV	ov	oc	UC	VT	ст	PF	нс
Secondary	uv	ov	00	UC	VT	СТ	PF	HC
Panel 1	OverCurr	Un	derCurr	OverTHD	PoorPF	Hi	ghCurr	Branch
Panel 2	OverCurr	Un	derCurr	OverTHD	PoorPF	Hi	ghCurr	Branch
System infor	mation							
erolen mo	Ite	m				Informatio	n	U
1	Mo	del			PDC5	503A12	50098	
	Serial n	umber			221	038900	1000	
	Capa	city				100 KV	A	
	Inp	ut				220 V		
	Out	put		-22		120 V		
	Frequ	ency				60 Hz		

## <u>5-1-1</u> Status (Состояние)

M	ain		Panel :	L		I	Panel 2	
X1	X2	HT	VL	VU	L1	L2	L3	GF
DSP		FRAM	EP	0	REPO		50	LCM

Красный и зеленый флажки показывают состояние ШРП. Зеленый флажок указывает на нормальную работу. Красный флажок означает, что произошло предупреждающее событие. В следующей таблице приведены флажки и предупреждающие события, которые они обозначают:

## Глава 5 • Веб-интерфейс модуля InsightPower SNMP IPv6 для ШРП

Флажок	Описание	Флажок	Описание
Main	Произошло предупреждающее событие главного автоматического выключателя.	Panel #	Произошло предупреждающее событие автоматического выключателя панели №
X1/ X2	X1: Температура трансформатора превышает 125°С. X2: Температура трансформатора превышает 150°С.	нт	Слишком высокая температура окружающей среды.
VL	Фаза напряжения отсутствует.	VU	Дисбаланс напряжения.
L1 / L2 / L3	Частота вне диапазона.	GF	Неисправность заземления.
DSP	Ошибка связи CAN DSP.	FRAM	Ошибка чтения/записи FRAM.
EPO	Инициировано аварийное отключение питания.	REPO	Инициировано дистанционное аварийное отключение питания.
SO	Перегрузка системы.	LCM	Ошибка связи CAN LCM.
UV	Пониженное напряжение.	ov	Повышенное напряжение.
OC	Сверхток.	UC	Недостаточная сила тока.
VT	Перенапряжение ТНD (коэффициента искажения синусоидальности кривой напряжения).	СТ	Сверхток ТНD (коэффициента искажения синусоидальности кривой тока).
PF	Плохой коэффициент мощности.	НС	Высокий ток.



## Information (Информация)

۲

На этой странице отображается краткий обзор состояния ШРП и системная информация, включая модель, серийный номер, мощность, входное/выходное напряжение и частоту.



### System (Система)

 $\odot$ 

На этой странице можно проверить состояние ШРП, статистику и параметры. 4часовая статистика показывает сетевые данные, записанные в течение последних 4-х часов.

Для изменения параметра, просто щелкните на него или выберите из выпадающего меню внизу страницы. Не забудьте нажать **Submit**, чтобы изменения вступили в силу.





### Primary (Первичные данные)

۲

На этой странице отображаются входные данные и параметры ШРП. Можно изменить пороговые параметры в нижней части страницы.

FITA	In	sightPower	SNMP IPv6 fo	or PDC Web	🔒 Home 🔄 Logout
<b>BELIA</b> The power behind	l competitiveness				Wed 10/05/201
e System					
Data Log Er	ivironment Co	onfiguration			
Information System	Primary Sec	ondary Panel	t Panel 2		
Status					Reload
UV OV	OC	UC	VT	CT	PF HC
Parameter					
Name	Value	L1	L2	L3	Neutral
L-L Voltage		0.0	0.0	0.0	
L-N Voltage	1	0.0	0.0	0.0	
Current		0.0	0.0	0.0	0.0
KWH	0.2		h. coment		
KVA	0.0				
KW	0.0				
Voltage THD		0.0	0.0	0.0	
Current THD		0.0	0.0	0.0	
Load %		0.0	0.0	0.0	
Threshold					G
Name		Value		Ne	utral
Under Voltage		191.4			
Over Voltage		242.0			
Over Current		113.2		15	1.0
Under Current		0.0			
Current THD		0.0			
- select one -	Va	lue	Ne	utral	Submit

## Secondary (Вторичные данные)

На этой странице отображаются выходные данные и параметры ШРП. Можно изменить пороговые параметры в нижней части страницы.

SELTA The power before	I competitiveness	sightPower	SNMP IPv6 for	PDC Web	Home Logout E
ce System					10000000000000000000000000000000000000
ns Data Log En	vironment Co	onfiguration			
Information System	Primary Sec	ondary Panal 1	Panel 2		
Status					Reload
UV OV	oc	UC	VT	CT PF	нс
Parameter					
Name	Value	L1	L2	L3	Neutral
L-L Voltage	1	0.0	0.0	0.0	
L-N Voltage		0.0	0.0	0.0	1
Current		0.0	0.0	0.0	0.0
KWH		0.0	0.0	0.0	8
KVA		0.0	0.0	0.0	
KW		0.0	0.0	0.0	
Power Factor		0.00	0.00	0.00	
Voltage THD		0.0	0.0	0.0	1
Current THD		0.0	0.0	0.0	
Load %		0.0	0.0	0.0	
Freq	0.0				
Threshold					
Name		Value		Neutral	
Under Voltage		104.4			
Over Voltage		132.0			
Over Current		221.6		277.0	0
Under Current		0.0			
Power Factor		0.00			
Voltage THD		0.0			
Current THD		0.0			
- select one -	Va	iue	Neut	rat	Submit



#### Panel (Панель управления)

Количество панелей и распределительных сетей может различаться в зависимости от конфигураций ШРП. На этой странице можно проверить данные и состояние панели управления. Для изменения параметра, просто щелкните на него или выберите из выпадающего меню внизу страницы. Не забудьте нажать **Submit**, чтобы изменения вступили в силу.

			Ins	ightPower St		for PDC Web	🙃 Home	e 🔤 Logout
DEL	The pawe	r behind competiti	veness	igna onci oi		ion i be the		Wed 10/05/201
:0	System							
15	Data Log	Environmen	t Conl	liguration				
Infor	mation Sy	sleim Prima	y Siecon	dary Panel 1	Panel 2			
Status	3							Reload
Ov	erCurr	Under	urr	OverTHD	Poor	PF Hig	hCurr	Branch
Parar	neter							F
	Name		11	12		1.3		Neutral
	Current		0.0	0.0		0.0		0.0
	KWH		0.0	0.0		0.0		
	KVA		0.0	0.0		0.0		
į	KW		0.0	0,0		0.0		
Pov	ver Factor	0	.00	0.00		0.00		
Cui	rrent THD		0.0	0.0	-	0.0		
1	.oad %		0.0	0.0		0.0		
• Three	hold							
	Name		V	alue			Neutral	
Ove	er Current		11	10.8			138.5	
Und	er Current			0.0				
Pov	ver Factor		0	.00				
Cui	rrent THD		(	0.0				
	- select one -	*	Valu	0		Neutral		Submit
			" Please keep th	e field empty if you do	t want to assign	a new value		
Branci	Parameter	Branch Dema	nd					
Dunch	Date	100-	Marrie	1 1 1 1	17134	L MONTH	Under	0.00
1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.0
2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.0
3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.0
4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.0
5	0,0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.0
6	0,0	0.0	0,0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.0
7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.0
Drane	h select and	+ Under cur	ment	Over current	Alarm	robet ano		Submit

## <u>5-1-2</u> Data Log (Журнал данных)

Наведите курсор на данные для получения подробной информации. Общее число записей журнала отображается в верхней левой части страницы.

Можно определить период времени для отображения записей, записанных в течение указанного времени. Щелкните на дату, чтобы вывести всплывающее окно и указать дату. Щелкните **Click Clear History Data**, чтобы очистить все сохраненные записи (для всех идентификационных меток).

Чтобы проверить конкретный тип ввода данных, выберите тип из выпадающего меню, укажите количество записей для отображения на каждой странице и нажмите **Reload**. Нажмите Forward/ Backward, чтобы выбрать порядок отображения перечисленных журналов данных. Чтобы скопировать все записи данных в таблицу Excel, нажмите Select current log для копирования. Нажмите клавиши CTRL + C для копирования. Нажмите клавиши CTRL + V для вставки в Excel.

																			Hom	•		ogout	Eng
3	A	ELT	The	powe	v behind	compe	lillvene	ln Het	sigi	htPo	owe	r SI	MP	IPv6	tor P	DC W	eb						
De	Nuine.		Court for one	h-states					_		_					_	_	_			Mon	06/11	/2012 P
De	vice	-	system																				1.000
Sti	atus	1.1	lata Lo	9	En	vironm	ent		Cont	igurat	tion												
	P D	ata Log																					
		-										_										-	
	Tota	al 36	From	6	/11/20	12 -	6/11/2	012		9:46	:08	T	0	6/11	/2012	- 6/11/2	012		16:	23:1	0	Re	load
								- Andrewski (															
	Seco	ndary Par	ameter		1	Show	20	- entr	ies pe	r page			Pag	20 1 1	2		Fon	ward	Sel	ect cu	ment	log to	copy
	Num	Date	Time		LL			L-N			Cur	rent			KWH		1	KVA		KW			PF
	36	6/11/201	2 16:23:	10 20	5.5 205.8	5 204.9	118.3	119.0	118.4	101.0	78.4	94.9	100.7	27613.1	21382.2	24526.1	11,9	9.3 1	1.2 11	.99.3	10.5	1.00	1.00 0
	35	6/11/201	2 16:13:	10 20	5.5 205.5	5 204.9	118.3	119,0	118,4	101.0	78.4	94.9	100.7	27613.1	21382.2	24526.1	11.9	9.3 1	1.2 11	99.3	10.5	1,00	1.00 0
	34	6/11/201	2 16:03:	10 20	5.5 205.5	5 204.9	118.3	119.0	118.4	101.0	78.4	94.9	100.7	27613.1	21382.2	24526.1	11.9	9.3 1	1.2 11	.9 9.3	10.5	1.00	1.00 0
	33	6/11/201	2 15:46:	12 20	5.5 205.5	5 204.9	118.3	119.0	118.4	101.0	78.4	94.9	100.7	27613.1	21382.2	24526.1	11.9	9.3 1	1.2 11	.9 9.3	10.5	1.00	1.00 0
	32	6/11/201	2 15:38:	12 20	5.5 205.8	5 204.9	118.3	119.0	118.4	101.0	78.4	94.9	100.7	27613.1	21382.2	24528.1	11.9	9.3 1	1.2 11	99.3	10.5	1.00	1.00 0
	31	6/11/201	2 15:16:	55 20	5.5 205.8	5 204.9	118.3	119.0	118.4	101.0	78.4	94.9	100.7	27613.1	21382.2	24526.1	11.9	9.3 1	1,2 11	99.3	10.6	1.00	1.00 0
	30	6/11/201	2 14:53:	58 20	6.6 206.8	8 207.2	119.5	119.1	119.8	0.0	25.6	16.9	25.3	0.5	434.3	185.9	0.0	3.0 2	.0 0.	0 2.9	2.0	0.00	0.95 1
	29	6/11/201	2 14:43:	58 20	6.6 206.4	8 207.2	119.5	119.1	119.8	0.0	25.6	16.9	25.3	0.5	434.3	185.9	0.0	3.0 0	.0 0.	0 2.9	2.0	0.00	0.95 1
	28	6/11/201	2 14:33:	58 20	6.6 206.8	8 207.2	119.5	119.1	119.8	0.0	25.6	16.9	25.3	0.5	434.3	185.9	0.0	3.0 2	.0 0.	0 2.9	2.0	0.00	0,95 1
	27	6/11/201	2 14:23:	58 20	6.6 206.8	8 207.2	119.5	119.1	119.8	0.0	25.6	16.9	25.3	0.5	434.3	185.9	0.0	3.0 2	.0 0.	0 2.9	2.0	0.00	0.95 1
	28	6/11/201	2 14:13:	58 20	6.6 206.8	8 207.2	119.5	119.1	119.8	0.0	25.6	16.9	25.3	0.5	434.3	185.9	0.0	3.0 2	2.0 0.	0 2.9	2.0	0.00	0.95 1
	25	6/11/201	2 14:03:	58 20	6.6 206.8	8 207.2	119.5	119.1	119.8	0.0	25.6	16.9	25.3	0.5	434.3	185.9	0.0	3.0 2	1.0 0.	0 2.9	2.0	0.00	0.95 1
	24	6/11/201	2 13:53:	58 20	6.6 206.8	8 207.2	119.5	119,1	119.8	0.0	25.6	16,9	25.3	0.5	434.3	185.9	0.0	3.0 2	.0 0.	0 2.9	2.0	0.00	0.95 1
	23	6/11/201	2 13:42:	46 20	6.6 206.8	8 207.2	119.5	119.1	119.8	0.0	25.6	16.9	25.3	0.5	434.3	185.9	0.0	3.0 2	1.0 0.	0 2.9	2.0	0.00	0.95 1
	22	6/11/201	2 13:32:	46 20	6.6 206.8	8 207.2	119.5	119.1	119.8	0.0	25.6	16.9	25.3	0.5	434.3	185.9	0.0	3.0 2	2.0 0.	0 2.9	2.0	0.00	0.95 1
	21	6/11/201	2 13:22:	46 20	6.6 206.8	8 207.2	119.5	119.1	119.8	0.0	25.6	16.9	25.3	0.5	434.3	185,9	0.0	3.0 2	1.0 0.	0 2.9	2.0	0.00	0.95 1
	20	6/11/201	2 13:12:	46 20	6.6 206.8	8 207.2	119.5	119.1	119.8	0.0	25.6	16.9	25.3	0.5	434.3	185.9	0.0	3.0 2	2.0 0.	0 2.9	2.0	0.00	0.95 1
	19	6/11/201	2 13:02:	46 20	6.6 206.8	8 207.2	119.5	119.1	119.8	0.0	25.6	16.9	25.3	0.5	434.3	185.9	0.0	3.0 2	2.0 0.	0 2.9	2.0	0.00	0.95 1
	18	6/11/201	2 12:52:	16 20	6.6 206.	8 207.2	119,5	119,1	119,8	0.0	25.6	16,9	25.3	0.5	131,3	185,9	0.0	3.0 3	.0 0.	0 2.9	2.0	0.00	0,95 1
	17	6/11/201	2 12:42:	46 20	6.6 206.8	8 207.2	119.5	119.1	119.8	0.0	25.6	16.9	25.3	0.5	434.3	185.9	0.0	3.0 2	1.0 0.	0 2.9	2.0	0.00	0.95 1

## 5-1-3 Environment (Условия окружающей среды)

Эта страница появляется только при подключении датчика EnviroProbe. Можно проверить значения температуры/влажности и статус входных контактов.

· → C	http://192.168.1.	100/					
<b>A</b> .	FITA	/	InsightPor	wer SNMP IF	v6 for PDC Web	👩 Home 📑 Lo	gout English
~ 11	CLICI The power	behind competitivenes	s			Mon (	06/11/2012 PM 04:
Device	System						Abou
Status	Data Log	Environment	Configuratio	n			
ſ	Environment Sensor Inf	ormation	Inp	ut Contacts	Con	tact Setting	
	Temperature: 31.3	1 °C	Smoke(R1):	Normal	Smoke(R1):	Normal Open	
	88.3	9 °F	Fire(R2):	Normal	Fire(R2):	Normal Open	
	Humidity: 43	6	Leak(R3):	Normal	Leak(R3):	Normal Open	
			Descinde	Mormal	Deer(Pd):	Normal Opport	



## <u>5-1-4</u> Configuration (Конфигурация)

A DE	ELTA The power behind co	InsightPower SNMP IPv6 for PDC Web	Home D Logout Wed 10/05/201	English
Device	System			Abo
Status	Data Log Enviro	onment Configuration		
	Connection Data Lag	a Environment		
	Device ID State Run Time	Connected 2:09:15		

### Connection (Связь)

По умолчанию, ШРП имеет идентификатор устройства 1, который также является идентификатором, назначенным в протоколе Modbus. Для соединения ШРП с модулем SNMP IPv6, параметр идентификатора данного устройства должен совпадать. Выберите идентификатор устройства ШРП и нажмите **Restart**.

## Data Log (Журнал данных)

Укажите частоту сохранения данных для журнала данных. Система автоматически сохраняет данные по истечении указанного времени. Нажмите **Apply** для вступления в силу.

#### 0

### Environment (Условия окружающей среды)

Эта страница появляется только при подключении датчика EnviroProbe. Установите пороговые значения предупреждений и оповещений. Присвойте названия входным контактам и выберите их типы соответственно. Нажмите **Submit** для вступления в силу.

## 5-2 System (Система)

Проверьте или измените настройки системы на следующих страницах.

### <u>5-2-1</u> Administration (Администрирование)

## Meню User Manager

SNMP IPv6 поддерживает протокол RADIUS. Укажите сервер, секретный ключ и порт (по умолчанию: 1812). Проверьте **User RADIUS** и нажмите **Submit** для активации. Проверьте определенные типы служб для администратора (Administrator), диспетчера устройств (Device Manager) и пользователя только для чтения (Read Only User). Если RADIUS отключен, будет использоваться локальная проверка подлинности. Укажите имя учетной записи, пароль и ограничение входа для отдельных учетных записей.

	<b>7 7</b>	he power behind competitivene	Insight	Power SN	IMP IPv6 for PDC \	Co Hone Web	Used 10/05/2011 PM 04
Device	System		24 - 14				Abo
User Manager	0	System » Administration	» User Manager				
TCP/IP	0	Liear Manadar					9
Web	0	- Oser manager					
Čonsole	ō	Use RADIUS Sen (51 chan	ver s max.)		Secret (32 chars max.)	Port	
FTP	0	,			,	1812	
111115 5-61/67	0			RE	2865 Service Type:		
Syslog	0	Adminis	trator	E	Device Manager	Read Only	User
Datch Configuration	0	Callback Looin		Login Us Fromod I Celback	er Joor Looin	Login User     Tramod Usor     Calback Login	5.8
Upgrade	0	Callback Framed Outbound Authonitstrative NAS Prompt Callback NAS Prom Callback NAS Prom Callback NAS Prom Callback Automistrat	pt Gvu	Calback Outboun Administ NAS Pro Authentic Calback Calback Calback	Framed d mpt sate Only NAS Prompt ck Administrative	Calback Framed Outbound Administrative NAS Prompt Authenticate Only Calback NAS Promp Cal Check Calback Administrat	ot.
				Lo	cal Authentication		
		Privilege	Accor (19 sh	ars max.)	Password (16 shars max.	Login	Limitation
		Administrator	admin		******	O Only in Th Allow Any	is LAN
		Device Manager	device			<ul> <li>Only in Th</li> <li>Allow Any</li> </ul>	is LAN
		Read Only User	USEI		******	<ul> <li>Only in Th</li> <li>Allow Any</li> </ul>	is LAN
					Submit		





### TCP/ IP

Настройка параметров протокола TCP/IP осуществляется на этой странице.

A NEL	<b>ГА</b> 77	e power behind competiti	InsightPower SN	IMP IPv6 for PDC Web	G Home C Logour English
Device	System	n			About
Administration		Notification H	listory		
User Menager	0	System » Administr	ation » TCP/IP		
TCP/IP	0	> TCP/IP		> System	
Web	0	TGP	IP Settings for IPv4	âys	tem
Conspie	0	DHCP Client:	Enable O Disable	Host Name:	INSIGHTPOWER
FTP	0	Subnet Mask:	255,255,255,0	System Contact:	
Time Server	0	Gateway IP:	10.0.10.254	aystem Locaton.	
Syslog	0	DNS IP:	10.0.10.254		)
Batch Configuration	0	Search Domain:	deitaww.com	Sut	lime
Upgrade	0	TCP	IP Settings for IPv6		
		DHCP Olient:	Enable O Disable		
		IP Address:	fe80::230:abff:feaa:tt04		
		Prefix Length:	64		
		Geteway VSIP:	0		
		DNS V6P:	-		

#### • Параметры ТСР/ ІР ІРv4 для ІРv4

Укажите IP-адрес IPv4, маску подсети, IP-шлюз, DNS-IP и домен поиска. Если протокол DHCP IPv4 включен, DHCP-сервер автоматически назначает IP-адрес SNMP IPv6. В том случае, если введенное имя узла не найдено, система добавляет домен поиска к имени узла.

#### • Параметры ТСР/ІР ІРv4 для ІРv6

Укажите IP-адрес IPv6, маску подсети, IP-шлюз, DNS-IP и домен поиска. Если протокол DHCP IPv6 включен, DHCP-сервер автоматически назначает IP-адрес SNMP IPv6. В том случае, если введенное имя узла не найдено, система добавляет домен поиска к имени узла.

#### • System (Система)

Укажите имя узла SNMP IPv6 в сети. Предоставьте дополнительные сведения о контактном лице и местоположении системы, которые по умолчанию остаются пустыми.

## 🔍 Web (Сеть)

€⇒C☆	http://19	2.168.1.100/			
A NEL	TA m	e power behind competitiveness	InsightPower SNM	P IPv6 for PDC Web	3) Logout English 💌
Device	System			W	red 10/05/2011 PM 04:28:06 About
Administration	1.7	Notification History			
User Manager	0	System » Administration »	Web		
TCP/IP	0	- Web		SSL Certificate	
Web	0	HTTP	O Enable O Disable     O Disable	Certificate File (PEM format):	
Console	0	HTTP Po	t 80	Update the certificated file which is generated by ope	enssi for
FTP	0	HTTPS Po	t 443	new sol, connections.	
Time Server	0	Web Refresh Perio	t 10 Seconds	Cuture	
Syslog	0		)	Subine	

#### • Web (Сеть)

Разрешение/запрет протоколов HTTP/HTTPS. Изменение портов по умолчанию (HTTP: 80, HTTPS: 443). Укажите период обновления сети (по умолчанию: 10 секунд). Страницы Device → Status и Environment автоматически обновляются и обновляют предоставленные сведения по истечении настроенного времени.

#### • SSL Certificate (сертификат SSL)

Сертификат SSL можно использовать для шифрования данных для повышения безопасности подключения. Модуль SNMP IPv6 поддерживает формат PEM, генерируемый OpenSSL. Для загрузки файла сертификата нажмите Browse.

## ПРИМЕЧАНИЕ

Подробнее о генерации частного файла сертификата SSL см. *Главу 7: Устранение неисправностей, Q12* или зайдите на http://www.openssl.org/.



## Console (Консоль)

Эта страница позволяет включать или отключать протоколы связи Telnet/SSH и менять ключи DSA/RSA.

€⇒C☆	http://l	2.168.1.100/	×
Device Administration	System	s power behind competitiveness Wed 10/05/2011 PM 04 Abo Notification History	:28:16
User Manager	0	System » Administration » Console	
TCP/IP	0	Console     Host Key	
Web	0	Telnet:   Enable  Disable  DSA Key:	
Console	0	Telnet Port: 23 RSA Key:	
FTP	0	88H PurL 22	
Time Server	0	tor new SSH connections.	
Syslog	0		
Batch Configuration	0	Authentication Public Key     Public Key:	
Upgrade	0	Provide the public key for sufficient action. The public key can be generated by openish or putty.	
		[Submit]	

#### • Console (Консоль)

Разрешение/запрет протоколов Telnet и SSH/FTP. Назначение портов при использовании.

#### • Host Key (Ключ узла)

Модуль SNMP IPv6 поддерживает SSH-шифрование для защиты обмена данными. *Обратитесь к Главе 7: Устранение неисправностей, Q13* для генерирования DSA, RSA и открытых ключей. Перечисленные ключи могут загружаться через эту страницу или через протокол SFTP. Чтобы загрузить ключи, обратитесь к *Главе 7: Устранение неисправностей, Q14*.

## FTP

 $\bigcirc$ 

Разрешение/запрет протокола FTP. Назначение порта при использовании.



#### Time Server (Сервер времени)

Можно вручную задать системное время и дату или разрешить автоматическую синхронизацию времени с серверами SNTP. Обратите внимание, что если назначенный сервер SNTP не отвечает, журнал событий и данных записываться не будет даже при активации SNTP.

	http://19	P2.168.1.100/ InsightPower S	SNMP IPv6 for PDC Web	Logout English w Wed 10/05/2011 PM 04:28:44 About
Administration		Notification History		
User Manager TCP/IP	0	System » Administration » Time Server System Time: © SNTP O Manual		
Web	0	Simple Network Time Server	Manual	
Console	0	Time Zone: GMT+08 Beijing,Taipei	Set Current Time:	
FTP	0	Primary Time Server:	Date : 06/30/2011 (MM/DD/YYYY)	
Time Server	0	172,16.1.86 Secondary Time Server:	Time : 17.18.42 (hh:mm:ss)	
Syslog	0	POOL.NTP.ORG		
Batch Configuration	0	0 Day(s) , 2 Hour(s)	Submit	
Upgrade	0	Enable Daylight Saving (MM/DD): From 04/01 to 11/01		

#### • Simple Network Time Server (Сервер простого сетевого протокола времени)

Из выпадающего меню выберите часовой пояс местоположения, в котором находится модуль SNMP IPv6. Укажите IP-адреса или доменные имена для основного и вторичного серверов времени. Модуль SNMP IPv6 синхронизируется с первым отвечающим сервером на основе указанной частоты.



При включенном переходе на летнее время, в течение установленного периода, SNMP IPv6 корректирует время вперед на один час.

#### • Manual (Ручная настройка)

0

Если сервер времени недоступен, время и дату можно задать вручную.

Обратите внимание, что при каждом перезапуске SNMP IPv6, время и дата восстанавливаются до предыдущих назначенных параметров.

## Syslog (Системный журнал)

Системный журнал используется для хранения журналов событий на удаленных серверах системных журналов. Эта настройка не влияет на локальные журналы событий. Может быть назначено до четырех серверов системных журналов.



## Batch Configuration (Пакетное конфигурирование)

					A Home 🗂 Logout Engli
ANEL	-		InsightPower SNMP	IPv6 for	PDC Web
ALA BEL	14. 77	le pawer behind	competitiveness		Wed 10/05/2011 PM
Device	System	kang l			A
Administration	1	Notification	History		
User Manager	0	System » A	dministration » Batch Configuration		
тсрир	0	C Pur	tom Configuration	P PNI	MD Configuration
Web	0	- Sys	System Configuration: Download	SIN	SNMP Configuration: Download
Console	0		Browse Upload		Browse Upload
FTP	0	Descripti	on The batch configuration is used to configure all of the	Descript	ion The batch configuration is used to configure all of the
Time Server	0		system parameters at one time. Please follow the following sleps to complete the process.		SNMP parameters at one time. Please follow the following steps to complete the process:
Syslog	0	Step 1	Press the Download button to download the configure in file which includes all of the system percenters.	Step 1	Press the <b>Download</b> button to download the snmp.ini file which includes all of the system parameters.
Batch Configuratio	on O	Step 2	Please follow the file format, There must has a (Section)	Step 2	Please follow the file format, There must has a [Section] before item_name=item_value. And the last line must be forefine them.
Upgrade	0	Step 3	be (End) section. Edit the configure ini file by the tart edit software.	Step 3	Edit the snmp ini file by the text edit software. Remove the terms which you don't want to be changed, just
		Step 4	Select the modified configure in file and press the Uplead button to upload the file	Step 4	Select the most field and process the Uplead button to uplead the file.
		Step 5	Wat for about 10 seconds for the system to update the changes.	Step 5	Wait for about 10 seconds for the system to update the changes.

Пакетная конфигурация обеспечивает быструю и легкую установку параметров на нескольких устройствах SNMP IPv6. После завершения настройки системы, выполните экспорт файла конфигурации и его импорт на другие устройства для дублирования настроек и параметров.

#### • System Configuration (Конфигурация системы)

К ней относятся параметры, сохраненные на вкладке **System** → **administration**. Чтобы скачать файл конфигурации, просто нажмите **Download** (configure.ini). Для загрузки файла конфигурации, нажмите **Browse**, выберите файл конфигурации, который хотите загрузить и нажмите **Upload**.

### ПРИМЕЧАНИЕ

Если для модуля SNMP IPv6 назначен статический IP-адрес, откройте файл конфигурации с помощью текстового редактора (например, Notepad или Word Pad) и в разделе [System] удалите следующую строку **IP = XXX. xxx. xxx**. О том, как изменить или назначить IP адрес модуля SNMP IPv6, см. *Главу 4: Настройки системы*.

#### • SNMP Configuration (Конфигурация SNMP)

К ней относятся настройки на вкладке**System** → **Notification**. Для выгрузки файла настроек просто щелкните Download. Для загрузки файла настроек щелкните Browse, выберите файл для загрузки и щелкните **Upload**.

#### ПРИМЕЧАНИЕ 🗲

Следуйте инструкциям, приведенным на этой странице, чтобы изменить файлы настроек.



## Upgrade (Обновление)

На этой странице, обновите встроенное ПО SNMP IPv6 и проверьте текущую версию встроенного ПО. Нажмите **Browse**, выберите патч-файл и нажмите **Upload**. Процесс обновления должен занять примерно одну минуту.



## <u>5-2-2</u> Notification (Уведомление)

## SNMP Access (Доступ к SNMP)

	<b>A</b> n System	he power behind o	competitiveness InsightPower	SNMP IPv6 for PD	C Web Wed 10/05/2011 Pi	A 04::
Administration		Notification	History			
SNMP Access	0	System » No	tification * SNMP Access			
SNMPv3 USM	0	( Dart	Configuration			
SNMP Trap	0	Port	SNMP Server Port: 161	Submit		
Mail Server	0					
Event 1 even	0			NMS List		
			Allowed NMS IP: 10.0.10.0 Community String: public Access Level: Read/Wri	24 Te w Add Update Community	P address U 0 0 Propresents in atoms to receive the SNMP packets from any host.	
		1	10.0 10.0/24	oublic	Bead/Write	
		2	10.0.10.0/24	afu	Read/Write	
		3	172 16 198 0/24	nublic	Road Only	

Модуль SNMP IPv6 поддерживает протокол SNMP и систему управления сетью SNMP NMS, которая обычно используется для контроля условий работы сетевых

устройств, требующих внимания администратора. Для предотвращения несанкционированного доступа, укажите разрешенные IP-адреса NMS, соответствующие строки сообщества и уровни доступа. Можно назначить до 256 IP-адресов.

## ПРИМЕЧАНИЕ

۲

Если в список добавляется IP-адрес 0.0.0.0, то ограничение доступа к IP NMS игнорируется. Модуль SNMP IPv6 проверит строку сообщества, чтобы определить уровень доступа и разрешение в соответствии с параметрами.

### SNMPv3 USM (Диспетчер пользователей SNMPv3 USM)

Протокол SNMPv3 осуществляет шифрование пакетов и аутентификацию пользователя для повышения безопасности подключения. SNMPv3 USM (User Session Management - управление сеансом пользователя) позволяет назначать восемь имен пользователей, права доступа которым предоставляются через протокол SNMPv3. Укажите имя пользователя, уровень безопасности, пароли аутентификации/прав и уровень доступа для каждой учетной записи соответственно.

⊦⇒C☆	http://19	2.168.1.100/				
	<b></b>	e power behind competitiveness	nsightPower S	NMP IPv6 for I	PDC Web	Ne CLogout English
Device	System					Abo
Administration	0	Notification History System » Notification » SNMPv3	3 USM			
SNMPv3 USM	0					
SNMP Trap	0	Auth Protocol: MD5		Context Name: cn1027		
Mai Server	0	Priv Protocol: CBC-DES			-	
Event Level	0	(16 bytes max.)	Security Level	(>= 8 bytes)	(>= 8 bytes)	Access Level
		1 test	Auth, Priv	12345678	87654321	Read/Write
		2	noAuth, noPriv 🛩			Disable
		3	noAuth, noPriv			Disable
		4	noAuth, noPriv 💌			Disable
		5	noAuti, noPriv 💌			Disable
		6	noAuth, noPriv 💌			Disable
		7	noAuth, noPriv 💌		]	Disable
		8	noAuth, noPriv 💌			Disable
				Submit		_
				Submit		



## SNMP Trap (SNMP ловушка)

SNMP ловушка предупреждает пользователей о событиях. Для включения SNMP ловушки, добавьте в список целевые IP-адреса. Укажите строку сообщества, порт, тип ловушки и уровень события, а затем нажмите кнопку **Add**. Щелкните на запись для обновления параметров или удаления их из списка.

ANEL	TA			Insi	ghtf	ower	SNMP IPv6 for PDC	Web	👌 Home	D Log	gout English
ALA DEL		he power behind	competitivener	18						Wed 10	0/05/2011 PM 04:2
Device	System										About
Administration		Notification	History								
SNMP Access	0	System » N	otification * SI	NMP Trap							
SNMPv3 USM	0	(2000000		0.000.00							-
	1000	P SNN	IP Trap Tar	get List							
SNMP Trap	0		Target IP :	0.0.0.0			Community String	public	1		
Mail Server	0		Trap Type :	SNMPv1	-		Port	162			
Fuent Loval	~				Contra I		Event Level	: None	*		
LYON LOYDI	~						Add				
		* click one	max of Balds if up	unter la ma	- EPL II						
		UNER CITE	IP		Port		Community String		Type	L	evel
			10.0.10.201		162		public		SNMPv1	N	one
			0.0.0.0		162		public		SNMPv1	N	one

#### ПРИМЕЧАНИЕ 🗲

Поддерживаются ловушки SNMPv1, SNMPv2c и SNMPv3. Если ловушка SNMPv3 включена, имена пользователей должны быть указаны в SNMPv3 USM.

Целевые IP-адреса получают уведомления о событиях на основе указанных уровней событий. Три уровня событий показаны следующим образом:

- Information (Информация): Все уведомления о событиях отправляются на целевой адрес.
- **Warning** (Предупреждение): Уведомления о предупреждениях и аварийных событиях отправляются на целевой адрес.
- Alarm (Аварийное событие): Только уведомления об аварийных событиях отправляются на целевой адрес.

Щелкните на Event Level (уровень событий) на левой панели, чтобы изменить уровни отдельных событий.

### Mail Server (Почтовый сервер)

Настройка SMTP-сервера для отправки уведомлений о событиях получателям, указанным в списке рассылки почты. Можно добавить до 256 получателей.

	http://l	92.168.1.100/	InsightPow	er SNMP IPv6 for PD	C Web	🔒 Home 🔄 Logou	t English w
		ie power beixeld ca	трылинияза		_	Wed 10/05	2011 PM 04:30
Administration	aystem	Notification	History				About
SNMP Access	0	System » Not	ification * Mail Server				
SNMPv3 USM	0	Mail \$	Server Configuration				
SNMP Trap	0						
Mail Server	0		SMTP Server Name of IP:		(51 Bytes max.)		
Event Level	0		Password:	(16 bytes max.) Submit	_ (32 bytes max.)		
				Mail List			
			Receiver: name@company	com			
			Event Level; None 💌	Add Test e-mail			
			Recei	ver	1	Event Level	
		1	name@com	pany.com		None	

## ПРИМЕЧАНИЕ

Если в данной сети DNS сервер недоступен, необходимо вручную ввести адрес SMTP сервера, чтобы активировать систему уведомлений по электронной почте.

• Если имя узла или IP вводится в имя SMTP-сервера, на странице TCP/IP следует добавить IP-адрес DNS.

Укажите адрес электронной почты и уровень событий. При возникновении события, на целевой адрес будет отправлено уведомление. См. далее:

- 1) Information (Информация): все уведомления о событиях отправляются на целевой адрес.
- 2) **Warning** (Предупреждение): уведомления о предупреждениях и аварийных событиях отправляются на целевой адрес.
- 3) Alarm (Аварийное событие): только уведомления об аварийных событиях отправляются на целевой адрес.



## Event Level (Уровень события)

	TA The po	wer behind a	InsightPower SNMP IPv6 fo	tor PDC Web
-				Wed 10/05/2011
Device	System		2.2224.242.2.222.2.244	
Administration	Noti	fication	History	
MMP Access	0 5	System » No	fication * Event Level	
		De	ice Env Probe	
SNMPv3 USM	0	0		
NMP Trap	0		-	1
8549557705		ID 1 Dr	Event Message	Level
tail Server	0	1 PL	device disconnected %s	None
house the second		Z PL	, device connected %s	Alarm 💌
event Level	0		n status alermi vie	Warning
		4 11	over from main status planti 24	Warning
		5 Pr	nary status alarm %s	Alarm
		6 R.	over from primary status alarm %s	Alarm
		7 50	ondary status alarm %s	Alarm
		8 Re	over from secondary status alarm %s	Alarm
		9 Pa	el status alarm %s	Alarm
		10 Re	over from panel status alarm %s	Alarm
		11 50	feed status alarm %s	Alarm
		12 Re	over from subleed status alarm %s	Alarm
		10 Br	nch over-current alerm %e	Warning
		14 Re	over from branch over-curren alarm %s	Warning 💌
		15 Br	nch under-curren alarm %s	Alarm
		16 Re	over from branch under-curren alarm %s	Alarm
		17 Br	nch over-current-demand alarm %s	Warning
		18 He	over from branch over-curren-demand alarm %s	Warning
		19 Br	nch under-curren-demand alarm %s	Alarm
		20 Re	over from branch under-curren-demand alarm %s	Alarm
		21 Br	nch over-KW-demand alarm %s	Alarm
		22 Re	over from branch over-KW-demand alarm %s	Alarm
		23 Br	nch under-KW-demand alarm %s	Alarm
		24 Re	over from branch under-KW-demand alarm %s	Alarm
			Submit	

- **Device** (Устройство): Событиям ШРП могут быть назначены три уровня событий, включая информацию (синий), предупреждение (желтый) и аварийное событие (красный). Нажмите **Submit** для вступления в силу.
- Env.Probe (Датчик EnviroProbe): Назначение уровней для событий датчика EnviroProbe . Нажмите Submit для вступления в силу.

## 5-2-3 <u>History (записи действий пользователя или системы)</u>

На этой странице проверьте записи событий. Нажмите < и 📂 для перелистывания страниц. Щелкните на номер страницы, чтобы перейти на неё.

Чтобы проверить записи событий, записанные в течение периода времени, выберите даты и нажмите **Apply**. Чтобы загрузить весь журнал событий, нажмите **Download All**и всплывающее окно предложит вам сохранить файл (. csv). Файл можно открыть или отредактировать в Microsoft Excel.

Чтобы стереть все записи событий, нажмите **Clear Event Log**. Рекомендуется сначала загрузить и создать резервную копию журнала событий.

Event Lo	og » Page1			
Page <<	1 2	3 4 5	>> Download AI	
O From 10/0	5/2011 (M	to 10	05/2011 (MM/00/111/1) Apply	
Date	Time	Level	Event Log	
10/05/2011	16:22:40	System	admin login to the WEB from 172.16.176.14	
10/05/2011	15:40:01	Warning	Main status slarm (MainCB) (FreqL1)	
10/05/2011	15:40:00	Severity	Secondary status alarm [UV]	
10/05/2011	15:40:00	Severity	Primary status alarm [UV]	
10/05/2011	15:40:00	Severity	PDC device connected BusiD=3	
10/05/2011	15:00:36	System	admin login to the WEB from 172.16.186.167	
10/05/2011	14:59:15	System	admin login to the WEB from 172.16.186.98	
10/05/2011	14:59:02	System	Logout from the WEB	
10/05/2011	14:52:14	System	admin login to the TELNET from 172.16.186.98	
10/05/2011	14:47:33	System	admin login to the WEB from 172.16.186.98	
10/05/2011	14:18:02	System	admin login to the WEB from 172.16.186.167	
10/05/2011	14:16:58	Severity	Secondary status alarm [UV]	
10/05/2011	14:16:58	Severity	Primary status alarm [UV]	
10/05/2011	14:16:58	Warning	Main status alorn (MainCB) (FreqL1)	
10/05/2011	14:16:58	Severity	PDC device connected BusID#3	
10/05/2011	14:14:42	Werning	Main status sisters (Pevel2CB)	
10/05/2011	14:14:42	Severity	PDC device connected BusiD=6	
10/05/2011	14:07:11	Severity	Secondary status alarm [UV]	
10/05/2011	14:07:11	Severity	Primary status alarm [UV]	
10/05/2011	14:07:11	warning.	warm armine applied formations for and rule	



## Глава 6: Обновление встроенного ПО SNMPустройств

Прилагаемая программа EzSetting позволяет легко обновлять встроенное ПО на устройствах SNMP через ЛВС. Для обновления ПО выполните следующие действия

🗐 InsightPower EzSetting v2.0.6	. 🗆 🔁
<ul> <li>Press "Discover" button to search all of the SNMP devices in the LAN.</li> <li>Discover</li> <li>Then select one of device in the "Device List" which you would like to configure or upgrade it. But before to do that please provide the account name and password by pressing the "Modify" button.</li> <li>"Configuration" is used to setup the IP address, netmask, enable or disable networking services</li> <li>"Upgrade" button is used to load the device firmware file then transmit it to the single selected device. (Ignore the checkbox)</li> </ul>	LAN 172.16.186.104 Subnet: 172.16.186.0 IPv4 Mask / IPv6 Prefix length: 255.255.254.0
IP Address Host Name Account Password Version Model/Product	Add Add an new item of SNMP device to the Device List manually. Modify Set the account and password for the selected device. Bemove Remove the selected device from the Device List.
Select All         Deselect All           Image: Please mark the checkbox of the devices which are listed in the Device List then press the "Batch Upgrade" button to upgrade all of the marked devices sequentially.	Batch Upgrade

Шаг 1 Маска подсети позволяет уточнить область поиска устройств в указанных подсетях. Убедитесь, что SNMP устройство, ПО которого требуется обновить, находится в указанной подсети. В противном случае измените подсеть и маску подсети.

Шаг 2 Щелкните кнопку Discover (найти). На экране появится список SNMP устройств, найденных в указанной подсети.

🕺 InsightPower EzSetting v2.0.6	
<ul> <li>Press "Discover" button to search all of the SNMP devices in the LAN.</li> <li>Discover</li> <li>Then select one of device in the "Device List" which you would like to configure or upgrade it. But before to do that please provide the account name and password by pressing the "Modify" button.</li> <li>"Configuration" is used to setup the IP address, netmask, enable or disable configuration</li> <li>"Configuration" is used to load the device firmware file then transmit it to the single selected device. (Ignore the checkbox)</li> </ul>	LAN 172.16.186.104 Subnet: 172.16.186.0 IPv4 Mask / IPv6 Prefix length: 255.255.254.0
Device List           IP Address         Host Name         Account         Password         Version         Model/Product           172.016.186.161         EMS1         ???????         01.11.02         EMS2000000         00         Ad           172.016.186.235         PDU1         ???????         01.11.0g         POU1113         00         Model/Product         Ad           172.016.186.053         PDU2         ???????         01.11.0g         PDU1113         00         Model/Product         Model/Product	Add dd an new item of SNMP device the Device List manually. Modify the account and password the selected device. Remove emove the selected device on the Device List.
Select All       Deselect All         Image: Please mark the checkbox of the devices which are listed in the Device List then press the "Batch Upgrade" button to upgrade all of the marked devices sequentially.	atch Upgrade

Шаг 3 Выберите нужное устройство из списка устройств Device List, щелкните Modify и введите учетную запись и пароль администратора.

SNMP Device Ad	dress	A			
IP Address:	172 . 16 . 186 . 234				
	Administrator A	ccount			
Account:	admin	Default: admin			
Paceword:	******	Default: password			



Шаг 4 Щелкните Upgrade (обновить). Открывается окно диалога обновления. Щелкните Browse, чтобы выбрать нужный бинарный файл встроенного ПО. Убедитесь, что в поле File Information указана версия встроенного ПО, а затем щелкните Upgrade Now, чтобы выполнить обновление.

Upgrade	
Select Firmware File	
Firmware File Name:	Browse
File Information:	
Upgrade Now	Exit

Шаг 5 Процесс обновления должен занять около 20 секунд.

Upgrading Now	

Шаг 6 По завершении обновления, открывается следующее окно диалога. Для перезагрузки устройства требуется около 1 минуты.

EzSetting
Upgrade OK! Now the SNMP/Web device is rebooting. OK

## Глава 7: Устранение неисправностей

Q1 Как настроить SNTP сервер на моей рабочей станции, чтобы синхронизировать модуль SNMP IPv6?

Чтобы включить SNTP сервисы в ОС Windows XP, щелкните Start (Пуск)→ Control Panel (Панель управления) → Add/ Remove Programs (Установка и Add/ Remove Windows программ)  $\rightarrow$ Components удаление Networking (Установка/Удаление компонентов Windows)  $\rightarrow$ Services (Сетевые службы) — установите флажок Simple TCP/ IP Services (Простые службы TCP/IP) → OK. Чтобы включить синхронизацию времени, нужно задать адреса серверов времени SNTP в меню Time Server. См. Главу 4: Настройки системы.

Q2 Как убедиться, что между модулем SNMP IPv6 и ШРП установлено соединение?

Если соединение между SNMP IPv6 и ШРП установлено правильно, то будет часто мигать желтый светодиодный индикатор. Если нет, убедитесь, что параметр идентификатора устройства в модуле SNMP IPv6 и ШРП является согласованным.

```
C:\>ping 172.16.186.230
Pinging 172.16.186.230 with 32 bytes of data:
Reply from 172.16.186.230: bytes=32 time=2ms TTL=64
Reply from 172.16.186.230: bytes=32 time=2ms TTL=64
Reply from 172.16.186.230: bytes=32 time=4ms TTL=64
Ping statistics for 172.16.186.230:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 2ms, Maximum = 4ms, Average = 2ms
C:\>
```

Q3 Что делать, если страница InsightPower SNMP IPv6 for PDC Web открывается, но войти в веб-интерфейс не удается?

Проверьте IP-адреса модуля SNMP IPv6 и рабочей станции, с которой вы пытаетесь войти. По умолчанию они должны быть в одной локальной сети, чтобы можно было связаться по веб-интерфейсу. Если это не так, то можно разрешить внешние соединения. Для этого, запустите EzSetting и измените ограничение пользователя (User limitation), чтобы разрешить любые (Allow Any), как показано ниже.



Configuration					
System Identification	ГРу4				
*Host Name (NetBIOS): INSIGHTPOWER	BOOTP/DHCP Client: ③Enable ○*Disable				
System Contactor:	* IP Address: 172 . 16 . 186 . 241				
System Location:	"Subnet Mask: 255 . 255 . 254 . 0				
Date/Time	Gateway IP: 172 . 16 . 186 . 254				
⊙*SNTP OManual	ONS JP: 172 . 16 . 1 . 86				
Time Zone: GMT Dublin, Lisbon, London	/IPv6				
*1st Time Server Name or IP: POOL NTP. ORG	DHCPv6 Client:				
2nd Time Server Name or IP:	*IP Address: FE80::230:A8FF:FE25:E8ED				
Set Orrest Time: Date 01 01 0000 any 00 acces	*Prefix Length: 64				
	Gateway IP: ::				
Time 00:00:00 (nn:mm:ss)	ONS IP: ::				
User Limitation	Custom Confin until In				
Administrator: <ul> <li>In The LAN</li> <li>Allow Any</li> </ul>	System Comiguration				
Device Manager: <ul> <li>In The LAN</li> <li>Allow Any</li> </ul>	Hill P Server: OEnable ODisable				
Read Only User: O In The LAN O Allow Any	Telinet Server: ③Enable ODisable				
Recet to Default OK Cancel	HTTP Server Port: 80				
Telnet Server Port: 23					
It is recommended to provide a static "IP Address" and disable the "BCOTP/DHCP Client" option.					
If it is the first time to configure your InsightPower device, please assign an unique name in the "Host Name" field and given a "Time Server" for the device throught "SNTP" protocol if possible.					

#### Q4 Что делать, если не удается связаться с SNMP IPv6 через имя его узла?

Если вы только что назначили SNMP IPv6 новый статический IP адрес, вам нужно обновить таблицу NetBIOS, чтобы привести ее в соответствие с новой настройкой. Хотя Windows периодически обновляет таблицу NetBIOS, вы можете вручную принудительно обновить ее командой **nbtstat** –**R** в командной строке DOS. После этого можно будет связаться с SNMP IPv6 через имя его узла. Необходимо убедиться, что имя узла, назначенное для SNMP IPv6, не превышает 16 байт.

#### Q5 Как можно проверить IP адрес моей рабочей станции?

В ОС Windows введите в командной строке команду **ipconfg /all**. В ОС UNIX введите в консоли команду **ifconfig**. Теперь можно проверить IP и физический адрес (MAC-адрес).

Physical Address			:	00-23-4D-A2-3A-2C
DHCP Enabled			:	Yes
Autoconfiguration Enabled			:	Yes
Link-local IPv6 Address .			:	fe80::ad55:5b9b:74c6:e5fc%12(Preferred)
IPv4 Address			:	172.16.186.97 (Preferred)
Subnet Mask			:	255.255.254.0
C:\>				

#### Q6 Что делать, если не удается связаться с модулем SNMP IPv6?

Если модуль SNMP IPv6 не отвечает, проверьте следующее:

- 1) Если не горит зеленый светодиодный индикатор, проверьте, правильно ли установлен и подключен к маршрутизатору или концентратору сетевой кабель.
- 2) Если зеленый светодиод горит, то возможно, недоступен IP адрес. Назначьте вручную допустимый IP адрес для модуля.
- 3) Если зеленый светодиод мигает и (1) конфигурация сети включает сервер DHCP, то убедитесь, что служба DHCP работает правильно; (2) В противном случае убедитесь, что назначенный вручную IP адрес не занят другим устройством. Учтите, что если текущая конфигурация не может быть использована, то модуль SNMP IPv6 восстановит настройки IP по умолчанию (адрес IPv4: 192.168.1.100/ маска сети: 255.255.255.0/ шлюз: 192.168.1.254).
- 4) Если проблема не устраняется перечисленными выше средствами, то соедините сетевым кабелем модуль и рабочую станцию. Проверьте связь с SNMP IPv6 по умолчанию или статическому IP-адресу в соответствии с вашими настройками. Если ответ на запрос успешно получен, что говорит об исправной работе модуля, то нужно проверить ваше сетевое оборудование. Если нет, то свяжитесь с местным дилером или сервисным центром для оказания помощи.

#### Q7 Что делать, если не выполняется команда SNMP Get?

См. раздел *5-2-2 Notification (Уведомление)*, чтобы проверить настройки SNMP. Убедитесь, что IP адрес рабочей станции добавлен в список NMS IP с доступом Read или Read/ Write. Рабочая станция и модуль SNMP IPv6 должны относиться к одному сообществу.

#### Q8 Что делать, если не выполняется команда SNMP Set?

См. раздел *5-2-2 Notification (Уведомление)*, чтобы проверить настройки SNMP. Убедитесь, что IP адрес рабочей станции добавлен к списку NMS IP с доступом Read/ Write. ПК и модуль SNMP IPv6 должны относиться к одному сообществу.

#### Q9 Не удается получить ловушку SNMP?

См. раздел **5-2-2 Notification (Уведомление)**, чтобы проверить настройки SNMP ловушки. Убедитесь, что IP-адрес рабочей станции добавлен к списку целевых IP-адресов.

#### Q10 Что делать, если забыли учетную запись и пароль администратора?

Можно восстановить учетную запись и пароль администратора в консольном режиме. См. раздел **4-4** *Настройка через СОМ*-порт, чтобы установить



соединение через СОМ-порт с SNMP IPv6. Когда система запросит регистрационное имя, введите **rstadmin** в течение 30 секунд и нажмите клавишу **Enter**. По этой команде восстанавливается исходная учетная запись и пароль администратора (admin/ password).

#### Q11 Как активировать IPv6 в Windows XP?

Если вы работаете в ОС Windows XP, прежде всего, установите IPv6 (щелкните **START (Пуск)**→ **RUN (Выполнить)** и введите строку **ipv6 install**). Модуль SNMP IPv6 поддерживает протокол IPv6, так что дополнительные настройки не требуются. Однако следует заметить, что IPv6 автоматически отключается, если в локальной сети уже имеется идентичный LLA (Local-link Address). Кроме того, если введены настройки для обоих протоколов, IPv4 и IPv6, то в качестве первичного IP адреса модуля SNMP IPv6 используется адрес IPv4. Подробнее о совместимости IPv6 см. на сайте IETF (http:// tools.ietf.org/html) или IPv6 Ready Logo Program (http://www.ipv6ready.org).

#### Q12 Как сгенерировать файл частного SSL сертификата (в формате PEM) для НТТРѕ-соединения?

Для обеспечения безопасности соединения SNMP IPv6 и рабочей станции необходимо создать свой файл SSL сертификата. Загрузите и установите программу OpenSSL Toolkit с сайта http://www.openssl.org. Запустите консоль или интерпретатор командной строки и введите следующую команду для создания файла своего сертификата:

openssl req -x509 -nodes -days 3650 -newkey rsa:1024 -keyout cert.pem -out cert.pem

- 1) Ответьте на вопросы системы. Действуйте в соответствии с указаниями программы. После завершения работы, в текущем рабочем каталоге создается файл с именем cert.pem.
- 2) Загрузите cert.pem в веб-интерфейс модуля InsightPower SNMP IPv6 for PDC Web. См. раздел *5-2-1 Administration (Администрирование) Web*.

# Q13 Как генерировать ключи DSA, RSA и Public keys (открытые ключи) для SSH?

#### Для Linux:

- 1) Загрузите и установите программу OpenSSH с сайта http://www.openssh.org.
- 2) Запустите консоль и введите следующую команду, чтобы создать собственные ключи (игнорируйте запрос идентификационной фразы):
- DSA Key:ssh-keygen -t dsa RSA Key:ssh-keygen -t rsa

 Загрузите ключи DSA и RSA на веб-интерфейс модуля InsightPower SNMP IPv6 для ШРП. Подробнее см. раздел 5-2-1 Administration (Администрирование) - Console (Консоль).

#### Для Windows:

- 1) Загрузите и установите PuTTY с сайта http://www.puttygen.org.
- 2) Запустите puttygen.exe из установленного каталога.
- 3) В области Parameters выберите SSH-2 RSA и щелкните Key → Generate key pair , чтобы сгенерировать ключ RSA.
- Выберите Conversions → Export OpenSSH Key и задайте имя файла для RSA ключа. Игнорируйте запрос идентификационной фразы.
- 5) В Parameters выберите SSH-2 DSA и щелкните Key → Generate key pair, чтобы генерировать ключ DSA.
- 6) Выберите Conversions → Export OpenSSH Key и задайте имя файла для DSA ключа. Игнорируйте запрос идентификационной фразы.
- 7) Скопируйте сгенерированные ключи из текстовой строки, вставьте в текстовый редактор и сохраните в виде текстового файла.

Pully Key Gener	ator		12	
le <u>K</u> ey Con <u>v</u> ersions Key	Help			
Public key for pasking sen des AAAAB 3NzaC1kc3M HZB2o3Gr6GIwyxOJI NkycVJ1G1I0sSfWgi AVAIArkHQIUd+xafm	into OpenSSH autho AAACAW025GiHu9L 9MUGLY9052Q0yD Kiwa/GPDGh22rinJ8 10hvoSw1FsRx9AAA	nized_keys file: .+p8DwFIHHInBHMkLDg\ MYUSSeL3WVIpuj4ahlgAY R78wgBSIvbDY0XCDBJ AgBR5s/gzs0o0CVXMF	/7q4yg1R102T5Ei s6E7X4F0zhwV11 wK1e2YCuLsAAA IN6vXFzeHyMC2	
Key fingerprint:	ssh-dss 1023 93:da	x 30:2a:bf:4e:ac:e3:d5:28	ca:9e:d9:52:eb:89	
Key <u>c</u> omment	dsa-key-20110707			
Key p <u>a</u> ssphrase:				
Confirm passphrase:				
Actions				
Generate a public./priv	vate key pair		Generate	
Load an existing priva	te key file		Load	
Save the generated k	ey	Save pyblic key	Save private key	
Parameters				
Type of key to genera O SSH-1 (RSA)	ite: O SSH-2 B	ISA 💿 SSI	H-2 <u>D</u> SA	
Number of bits in a ge	nerated key:		1024	

 Загрузите файлы ключей DSA/ RSA/ Public keys на веб-интерфейс модуля InsightPower SNMP IPv6 для ШРП. Для получения дополнительных сведений обратитесь к разделу 5-2-1 Administrator (администратор) - Console (консоль).



#### Q14 Как загрузить конфигурацию/ встроенное ПО/ файлы ключей через SSH/ SFTP?

Для быстрой настройки модуля SNMP IPv6 можно загрузить файлы через SSH/ SFTP. Модуль SNMP IPv6 автоматически импортирует ваши настройки после загрузки файлов в назначенные каталоги. См. следующую таблицу:

Каталог	Файлы
\config_snmp	snmp.ini
\config_system	configure.ini
\ssh_dsa	Ключ DSA
\ssh_rsa	Ключ RSA
\ssh_pubkey	Окрытый ключ
\upgrade_snmp	Бинарный пакет обновления встроенного ПО SNMP IPv6
\upgrade_device*	Бинарный пакет обновления встроенного ПО устройства

\*Только для конкретных устройств.

Загрузите файлы в соответствующие каталоги. Убедитесь, что названия файлов содержат только английские символы. Подтвердите перезапись существующих файлов, если так запросит программа SFTP client.

#### Q15 Как проверить SNMPv3 в системе Linux?

Прежде чем обратиться к идентификатору объекта SNMP OID через протокол SNMPv3, необходимо организовать таблицу SNMPv3 USM. Подробнее см. раздел 5-2-2 Notification (Уведомление)) - SNMPv3 USM (Диспетчер пользователей SNMPv3).

Чтобы проверить SNMPv3 в системе Linux, запустите консоль и введите следующую команду:

```
snmpwalk -v 3 -u <user> -l authPriv -A <pass-
word> -X <password> -n <context name> -t 3 <ip>
1.3.6.1.2.1.1.1.0
```

-v: 1 для SNMPv1, 3 для SNMPv3.

-I: далее указывается уровень безопасности. Эти уровни: noAuthNoPriv, authNoPriv и authPriv.

-и: имя пользователя, назначенное в таблице SNMPv3 USM.

-А: пароль Auth, назначенный в таблице SNMPv3 USM.

-Х: пароль Priv, назначенный в таблице SNMPv3 USM.

-п: контекстное имя, назначенное в таблице SNMPv3 USM.

-t: таймаут в секундах.

<ip>: IP адрес модуля SNMP IPv6.

Модуль InsightPower SNMP IPv6 52 для распределителей питания <oid>: следующий доступный идентификатор объекта SNMP (например: 1.3.6.1.2.1.1.1.0). См. RFC1213 MIB.



## Приложение А: Характеристики

Параметр	Значение			
Напряжение питания	12В пост. тока			
Потребляемая мощность	2Вт (макс.)			
Сетевое подключение	Разъем RJ-45 (10/ 100М)			
Физические характеристики				
Размер (Ш х Г)	130 мм х 60 мм			
Масса	75г			
Условия окружающей среды				
Рабочая температура	0 ~ 60°C			
Температура хранения	-40 ~ 125°C			
Рабочая влажность	0 ~ 90% (без конденсации)			

## ПРИМЕЧАНИЕ

- \* Обратитесь к табличке номинальной мощности для безопасного уровня мощности.
- \* Все технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

## Приложение В: Гарантия

Продавец гарантирует отсутствие дефектов материала и производственных дефектов данного продукта в течение гарантийного периода при его использовании в соответствии с действующими инструкциями. При обнаружении каких-либо дефектов продукта в течение гарантийного периода Продавец осуществляет ремонт или замену продукта по собственному усмотрению в зависимости от неисправности.

Эта гарантия не применяется к естественному износу или к повреждению в результате ненадлежащей установки, эксплуатации, использования, технического обслуживания или форс-мажорного обстоятельства (т. е. войны, пожара, стихийных бедствий и т.д.), а также категорически исключает любые побочные и косвенные убытки.

В случае любого повреждения, возникшего по истечении гарантийного периода, сервисное обслуживание предоставляется на платной основе. Если возникает необходимость в техническом обслуживании, нужно связаться с поставщиком или продавцом.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: пользователь должен заранее определить, являются ли окружающая среда И характеристики нагрузки приемлемыми, подходящими и безопасными для установки и эксплуатации данного продукта. Необходимо внимательно соблюдать данное руководство по Продавец заверений эксплуатации. не дает никаких И гарантий относительно пригодности данного продукта для каких-либо конкретных целей применения.





NO.UMEN3915100975-S35PDC130227