


# Руководство пользователя по снятию и установке воздушного фильтра

## Шаг 1: Снятие и установка передней панели



Как показано на рисунке выше, снимите переднюю панель в направлении стрелок.

## Шаг 2: Установка нового и снятие старого воздушного фильтра

### А: Установка воздушного фильтра.

**А-1.** Вставьте воздушный фильтр в направлении стрелки, пропустив его под 1-е выступы с правой стороны передней панели.




Рисунок (А-1)

**А-2.** Продвиньте воздушный фильтр под 2-м и 3-м выступами, пока он не будет полностью вставлен в переднюю панель.




Рисунок (А-2)

### В: Снятие воздушного фильтра

**В-1.** Надавите на выступающую часть фильтра в направлении стрелки, чтобы он вышел из установочных выступов передней панели.




Рисунок (В-1)

**В-2.** Вытяните воздушный фильтр в показанном стрелкой направлении, обратном установке.




Рисунок (В-2)

**Примечание:** регулярно (раз в 2-4 недели) проверяйте работу воздушного фильтра, очищайте или меняйте фильтр, исходя из его фактического состояния.